


## ТВОЙ ЧУДО-ПИТОМЕЦ



## УЗНАЙ, МАЛЬЧИК ТВОЙ ПИТОМЕЦ ИЛИ ДЕВОЧКА?

Опусти верхнюю часть бутылочки в тёплую воду (35 - 42 °C) – как по волшебству она поменяет свой цвет!




Розовый цвет = щенок-девочка  
Голубой цвет = щенок-мальчик

## БАТАРЕЙКИ

Для работы необходимы 3 батарейки таблеточного типа AG13 (LR44) (в комплекте).

Для замены батареек необходима крестовая отвёртка (не входит в комплект).

- Замену батареек должны производить взрослые; при замене необходимо соблюдать полярность.
- Прежде чем передать игрушку ребёнку, убедитесь, что отсек для батареек надёжно закрыт.
- Не заряжайте неаккумуляторные батарейки.
- Перед зарядкой аккумуляторных батареек извлеките их из игрушки.
- Аккумуляторные батарейки должны заряжаться только под присмотром взрослых.
- Не оставляйте в устройстве использованные батарейки.
- Не замыкайте питающие клеммы.
- Если вы не планируете использовать игрушку длительное время, извлеките из неё батарейки.
- Не бросайте батарейки в огонь.
- Используйте новые батарейки для лучшего качества работы.
- Не используйте одновременно батарейки разных типов, а также новые и старые батарейки.
- Храните батарейки отдельно друг от друга во избежание короткого замыкания.



**ВНИМАНИЕ** Данная продукция содержит батарейки таблеточного типа. Проглоченная батарейка таблеточного типа может вызвать внутренние химические ожоги уже через 2 часа и привести к летальному исходу. Утилизируйте батарейки безопасным образом сразу по окончании использования. Храните новые и использованные батарейки в недоступном для детей месте. Если вы подозреваете, что батарейка была проглочена или помещена в какой-либо орган, немедленно позвоните по информационной горячей линии по отравлениям, доступной в вашем регионе, и обратитесь за медицинской помощью.

## КОРМЛЕНИЕ

Твой щенок любит, когда его кормят.

- Чтобы покормить щенка, вставь бутылочку ему в рот и слегка надави на нее.
- Вытащи бутылочку, и ты услышишь, как щенок залает от удовольствия.



## ПОГЛАДЬ МЕНЯ

Твой щенок любит, когда его гладят.

- Нежно погладь щенка по голове, и он довольно залает.

## ЗАБОТА

Твой щенок любит внимание и заботу.

Если ты оставишь щенка одного, он будет периодически подавать голос, чтобы его покормили. Если ты не обратишь на него внимания, щенок в течение нескольких минут заснёт.

Щенка можно разбудить в любой момент:

- покормив его,
- переставив переключатель в положение «Выкл.», а затем снова в положение «Вкл.».

## УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Мой щенок работает не так, как написано в инструкции.

- Убедись, что выключатель находится в положении «Вкл.».
- Возможно, разряжены батарейки. Старые батарейки могут стать причиной неполноценной работы игрушки, в том числе неполноценного воспроизведения звуков. Следует заменить батарейки на новые.

Мой щенок не реагирует на поглаживания.

- Убедись, что переключатель находится в положении «Вкл.».
- Гладь щенка по верхней части головы.
- Старайся гладить щенка не одним, а несколькими пальцами, чтобы касаться как можно большего пространства на голове щенка.

Меняющая цвет бутылочка.

- Чтобы бутылочка меняла цвет, её следует поместить в тёплую воду.
- Цвет меняется только на время. Как только бутылочка остывает до комнатной температуры, её цвет снова становится белым.
- Прежде чем снова вставить бутылочку в рот щенку, убедись в том, что она полностью высохла.
- Не погружайте щенка в воду: это может повредить его электронные детали!

## Соответствие нормам Федеральной комиссии по коммуникациям

Это оборудование соответствует требованиям части 15 Федеральной комиссии США по коммуникациям. Эксплуатация прибора допускается при соблюдении следующих двух условий: (1) Устройство не может быть источником недопустимых помех; (2) Устройство должно воспринимать любые помехи, включая те, которые могут привести к неправильной работе.

**ВНИМАНИЕ:** Внесение в конструкцию данного устройства изменений, не одобренных стороной, отвечающей за соответствие прибора требованиям, может повлечь за собой потерю пользователем права на эксплуатацию устройства.

**ВНИМАНИЕ:** Данное оборудование прошло тестирование и соответствует требованиям для цифровых устройств класса B, согласно части 15 правил Федеральной комиссии по коммуникациям. Эти требования были разработаны с целью обеспечения защиты против недопустимых помех в бытовом применении. Оборудование создаёт, использует и может излучать радиочастоты, и в случае неправильной установки и использования в несоответствии с инструкциями может быть причиной сильных помех для радиосвязи. Кроме того, нет никакой гарантии, что помехи не возникнут и при правильной установке. Если это оборудование производит помехи, которые влияют на приём радио- и телесигналов, и это можно установить при включении и выключении оборудования, то пользователю стоит попытаться исправить это влияние одним из следующих способов:

- изменить направление/положение приёмной антенны;
- увеличить расстояние между устройством и приёмником;
- подключить устройство к розетке, которая не находится на одной линии с той розеткой, к которой подключен приемник;
- проконсультироваться с поставщиком или обратиться к опытному радио-телемастеру.

**ВНИМАНИЕ:** ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОЖОГОВ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВОДУ ДЛЯ МЕНЯЮЩЕЙ ЦВЕТ БУТЫЛОЧКИ БОЛЕЕ 49°C. НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ИГРУШКУ В ВОДУ! ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО ЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ИГРУШКИ. НЕ ПОДНОСИТЕ ИГРУШКУ БЛИЗКО К УШАМ ПРИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ ЗВУКОВ! **ВНИМАНИЕ:** ЭЛАСТИЧНЫЙ МАТЕРИАЛ, НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕ 3 ЛЕТ. МАЛЕНЬКИМ ДЕТЯМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИГРАТЬ ПОД ПРИСМОТРОМ ВЗРОСЛЫХ. ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПЕРЕДАТЬ ИГРУШКУ РЕБЕНКУ, ИЗВЛЕКИТЕ ЕЕ ИЗ УПАКОВКИ. ИГРУШКА НЕ СЪЕДОБНА.

**ВАЖНО:** ЭФФЕКТ ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА ЛУЧШЕ ВСЕГО ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ТЁПЛОЙ ВОДЕ (35-42°C). НЕ РОНЯЙТЕ ИГРУШКУ, Т.К. ЭТО МОЖЕТ ЕЕ ПОВРЕДИТЬ И ПОМЕШАТЬ ЕЕ ПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЕ. ПОЖАЛУЙСТА, СОХРАНЯЙТЕ УПАКОВКУ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИГРУШКИ. ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ИЗОБРАЖЕННОГО НА УПАКОВКЕ. ИЗДЕЛИЕ НЕ СОДЕРЖИТ ЛАТЕКС И НАТУРАЛЬНЫЙ КАЧУЧУК.

[WWW.LITTLELIVEPETS.COM](http://WWW.LITTLELIVEPETS.COM)

В КОМПЛЕКТЕ:

- 1 ЧУДО-ПИТОМЕЦ
- 1 БУТЫЛОЧКА
- 3 БАТАРЕЙКИ ТИПА LR44
- 1 СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ
- 1 ИНСТРУКЦИЯ



www.moosetoys.com  
©2018 Moose.  
MADE IN CHINA



**ВНИМАНИЕ!**  
НАЛИЧИЕ МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ.  
НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО  
ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕ  
РЕКОМЕНДОВАННОГО ВОЗРАСТА.



28914/28944-UT-R0

**OMG! PETS!**  
очень магические!

МЫ ИЗДАЕМ БОЛЕЕ 15 ЗВУКОВ

**Little Live**

**5+**

**ИНСТРУКЦИЯ**