

Артикул:

BR62

Наименование:

Мебель детская бытовая: шезлонг складной, с товарным знаком «Babyton» (Бебитон)

Изготовитель:

Изготовитель: Baby Pretty Limited. Адрес: Building F, No.200 Dongyang Road, Tong'an, Xiamen, China.

Поставщик в Республику Беларусь:

Поставщик в Республику Беларусь: ООО «Детмир БЕЛ»; УНП 193143448. Юр. адрес: Республика Беларусь, 220100, г. Минск, ул. Кульман, д. 3, пом. 319. Тел.: +375 (17) 3970001.

Страна производства:

Китай

Гарантийный срок:

12 месяцев с момента продажи.

Рекомендации по использованию:

Внимание! Максимальный вес ребенка не должен превышать 9 кг. Рекомендованный возраст ребенка — до 9 месяцев. Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, сборке и уходу за изделием. Сохраняйте ее для дальнейшего использования. Соблюдайте все меры предосторожности, описанные в инструкции. Инструкция на русском языке прилагается. Перед использованием удалите все пластиковые упаковочные элементы. Всегда проверяйте шезлонг на предмет незакрепленных болтов, поврежденных частей, разрыва материала сидения или нитей на нем. При обнаружении повреждений немедленно их устраните. Внимание! Все действия с батарейками выполняют взрослые люди. Установите щелочные (алкалиновые) батарейки в отсек для батареек, соблюдая полярность. Не используйте одновременно старые и новые батарейки. Не используйте одновременно батарейки разных типов. В случае длительного перерыва в использовании всегда вынимайте батарейки из электронного модуля. Избегайте нагрева и/или попадания на электронный модуль прямых солнечных лучей. Во избежание повреждения электронных узлов не погружайте электронный модуль в воду. Внимание! Никогда не оставляйте ребенка в шезлонге без присмотра. Всегда пристегивайте ремень безопасности. Всегда используйте шезлонг только на твердых ровных поверхностях (на полу). Не переносите шезлонг с сидящим в нем ребенком. Не используйте шезлонг для длительного сна. Не используйте шезлонг в качестве детского автокресла или переноски. Не переносите шезлонг за дугу с капюшоном. При эксплуатации шезлонга необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы мебели, соприкасающиеся с полом. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40 °С. Условия хранения: комнатная температура, сухое помещение. Информация по уходу: см. инструкцию по применению.

Комплектация:

В комплект входит дуга с подвесными игрушками (полиэстер, с набивкой из синтетического полиэфирного волокна) и электронный модуль со звуковыми, световыми и вибрирующими эффектами. Электронный модуль работает от 3 химических источников тока типа «АА» напряжением 1,5 В (в комплект не входят).

Соответствие:

Товар соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».