


my LITTLE PONY The MOVIE

4+



www.mylittlepony.com

- GB Button-activated grip
- F Griffes activées par le bouton
- D Greift auf Knopfdruck zu
- E El botón activa la garra
- P Botão para ativar a garra
- I Morsa a pulsante
- NL Knopgeactiveerde klauw
- S Grepp aktiverat av knapp
- DK Knapaktiveret greb
- N Knapp-aktivert grep
- FIN Painikkeella aktivoitava kouura
- GR Λαβή που ενεργοποιείται με κουμπί
- PL Szpon aktywowany przyciskiem

- H Gombbal aktiválható markolat
- TR Düğmeyle etkinleştirilen pençe
- CZ Stisk aktivován tlačítkem
- SK Drápy sa aktivujú tlačidlom.
- RO Gheare activate din buton
- RU Хватка активируется кнопкой
- BG Задействано от бутон захващане
- HR Drška se aktivira pomoću gumba
- LT Suspaudimas aktyvinamas mygtuku
- SLJ Oprijem aktiviraš z gumbom.
- UKR Кігті активуються натисканням кнопки

AR قبضة تعمل بضغط زر.

- GB TO REPLACE BATTERY**
F REMPLACEMENT DE LA PILE
D BATTERIEAUSTAUSCH
E PARA CAMBIAR LA PILA
P SUBSTITUIR A PILHA
I SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA
NL DE BATTERIJ VERVANGEN
S BYTA BATTERI
DK SÅDAN UDSKIFTES BATTERIET
N FOR Å SKIFTE BATTERIER
FIN PARISTON VAIHTAMINEN
GR ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ


- PL ABY WYMIENIĆ BATERIĘ**
H ELEM CSERÉJE
TR PİLİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN
CZ VÝMĚNA BATERIE
SK VÝMENA BATÉRIE
RO PENTRU ÎNLOCUIREA BATERIEI
RU ЧТОБЫ ПОМЕНИТЬ БАТАРЕЙКУ
BG ЗА ДА СМЕНИТЕ БАТЕРИЯТА
HR ZAMJENA BATERIJE
LT KAIP RAKEISTI MAITINIMO ELEMENTUS
SLO ZAMENJAVA BATERIJE
UKR ЗАМІНА БАТАРЕЙОК

لاستبدال البطارية **AR**

x1 1.5V AA LR6

- GB** Replace with 1 x 1.5v AA (LR6) Battery. Battery included.
F Remplacer par 1 pile "AA" ou LR6 x 1,5 V. Pile incluse.
D Durch 1 x 1,5V LR6 (AA) Batterie ersetzen. Batterie enthalten.
E Reemplazar por 1 pila LR6 de 1,5V. Pila incluida.
P Substituir por 1 pilha "AA" ou LR6 de 1.5V. Pilha incluída.
I Sostituire con 1 batteria da 1.5v "AA" o LR6. Batteria inclusa.
NL Vervangen door 1 x 1,5v "AA" of LR6 batterij. Batterij inbegrepen.
S Ersätt med 1 x 1,5 V (1,5 V) LR6-batteri krävs. Batteri ingår.
DK Udskiift med 1 x 1,5 V "AA"- eller LR6-batteri. Batteri inkluderet.
N Erstattes med 1 x 1,5 V "AA"- eller LR6-batteri. Batteri inkluderet.
FIN Vaihda tilalle 1 x 1,5 V AA- tai LR6-paristo. Paristo on mukana.
GR Αντικαταστήστε με 1 μπαταρία τύπου «AA» ή LR6 1,5V. Η μπαταρία περιλαμβάνεται.
PL Wymiana jest użycie baterii 1 x 1.5V "AA" lub LR6. Baterie są dołączone.
H Cserélje ki 1 db 1.5V LR6 elemmel működik. Az elem a játék tartozéka.
TR Pili, 1 adet 1,5 voltluk AA (LR6) tip pille değiştirin. Pil kutuya dahildir.
CZ Vyměňte za 1 x 1,5 V baterii typu "AA" nebo LR6. Baterie je součástí balení.
SK Vymeňte za 1 x 1,5 V batériu typu "AA" alebo LR6. Batéria je súčasťou balenia.
RO Înlocuiți cu 1 baterie x 1.5v tip AA (LR6). Bateria este inclusă.
RU Замените на 1 батарейку 1,5В типа AA (LR6). Батарейка прилагается.
BG Сменете с 1 x 1,5 V AA (LR6) батерия. Батерията е част от опаковката.
HR Zamijenite 1 AA (LR6) baterijom od 1,5 V. Baterija je uključena.
LT Keiskite 1 x 1,5 V AA (LR6) baterija. Priedama baterija.
SLO Zamenjajte z 1 baterijo 1,5 V AA (LR6). Je priložena.
UKR Замініти батареєю: 1 x 1,5 В типу AA (LR6). Батарея додається.

استبدال البطارية باستخدام بطارية 1.5 AA(LR6) 1 x 1.5 فولط. مشمولة. **AR**



0617C1061EU4

