

МАЛЫ
ШАРИКИ

alilo®

0+



Интерактивная музыкальная игрушка

Пою Умные песенки, рассказываю сказки,
определяю цвета и не только

Я ЗНАЮ НАИЗУСТЬ

ЛЮБИМЫЕ ПЕСЕНКИ

01. Малышарики
02. Смешно и не смешно
03. Имена
04. Разминка
05. Времена года
06. Железнодорожный транспорт
07. Утро и вечер
08. Профессии
09. Больше и меньше
10. Одежда
11. Моем руки
12. Ягоды
13. Транспорт
14. Я удивляюсь
15. Моем голову
16. Ссора и мир
17. Я радуюсь
18. Из чего сделано
19. Спасибо и пожалуйста
20. Животные и их детёныши
21. Приучение к горшку
22. Волшебные слова
23. Вежливо - невежливо
24. Как говорят животные
25. Подвижные игры
26. Животные и их домики
27. Овощи
28. Извините
29. Поведение в общественных местах
30. Насекомые

31. Фрукты
32. Птицы
33. Семья
34. Спокойные игры
35. Можно и нельзя
36. Домашние обязанности
37. Я сам
38. Играем вместе
39. Динозавры
40. День и ночь

ЛЮБИМЫЕ СКАЗКИ

01. Ленивые ножки
02. Вот это морковка!
03. Панамка для Ёжика
04. Пуговки-путешественницы
05. Нюшенькина расчёска
06. Крош-дракон
07. Как Ёжик настроение искал
08. Кисточка
09. Чёрные лапки
10. Тихая сказка

КОЛЫБЕЛЬНЫЕ

01. Светит Звёздочка в ночи
02. Сон в своей кроватке
03. Подготовка ко сну
04. Я грущу
05. Дневной сон

БЕЛЫЙ ШУМ

ОБО МНЕ

ВОЛШЕБНЫЙ БАНТИК

- Сделан из мягкого безопасного силикона.



КНОПКА ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМОВ

- Нажмите на кнопку, чтобы перейти к следующей записи.
- Чтобы переключиться на режим «Узнаём звуки» или режим песенок и сказок, удерживайте кнопку в течение 2-3 секунд.

РАСПОЗНАВАНИЕ ЦВЕТОВ



Удерживайте 2 сек.

Поставьте меня на карточку, и я назову её цвет и воспроизведу соответствующий звук. Я делаю это только в режиме «Узнаём звуки», чтобы не прерывать сказки и песенки.



ДИНАМИК

Высококачественный звук при безопасной для ребёнка громкости.

ЧУДО-ХВОСТИК регулятор громкости и включатель

Поверните вправо, чтобы меня включить и увеличить громкость.

РАЗЪЁМ MICRO-USB для подзарядки

Встроенный аккумулятор и никаких батареек! Большая экономия для семьи и забота об экологии.

РЕЖИМЫ И ОПЦИИ

ПЕСЕНКИ И СКАЗКИ

В мою память загружено 40 замечательных песенок, а также 10 познавательных сказок.

РАСПОЗНАВАНИЕ ЦВЕТОВ

- Определяю 9 цветов. Цветные карточки входят в комплект.
- Нажмите на кнопку и удерживайте её нажатой 2 секунды, чтобы включить идентификатор. Я назову цвет, животное на карточке и его звук.

РЕЖИМ «УЗНАЁМ ЗВУКИ»

- Трясите меня, и я воспроизведу 50 различных звуков из окружающего мира.
- Звук воспроизводится 2 секунды. Потрясите меня ещё раз, чтобы воспроизвести следующий звук.
- Если непрерывно меня трясти, то я буду продолжать воспроизводить один и тот же звук в течение 6 секунд, после чего автоматически переключусь на следующий.

КОЛЫБЕЛЬНЫЕ

Успокаивающие мелодии и белый шум помогут малышу подготовиться ко сну.



ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА



Гарантия – 1 год!

Если Пандочка понравилась, расскажите всем!
Если что-то не работает (даже если мятая упаковка) – напишите нам напрямую.
Мы обязательно поможем быстрее и лучше, чем кто-либо другой.



ЗАБОТЛИВАЯ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ
Сканируйте QR-код и выберите удобный для вас способ связи:
8 (800) 707-25-64
www.babyoptgroup.ru/service



УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ИЗДЕЛИЕ НЕ ПОДЛЕЖИТ ГАРАНТИЙНОМУ РЕМОНТУ В СЛУЧАЯХ:


- нарушения правил эксплуатации изделия;
- использования изделия не по назначению;
- наличия механических повреждений (внешних и внутренних);
- неисправностей, вызванных попаданием внутрь посторонних предметов, насекомых, жидкостей;
- наличия химических, электрохимических, электростатических повреждений и повреждений, вызванных под воздействием экстремальных температур;
- повреждений, вызванных несоответствием государственным стандартам питающих, коммуникационных, кабельных сетей.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- на ущерб, причинённый другому оборудованию, который работал в сопряжении с данным изделием;
- на изделие, имеющее следы ремонта или вскрытия.

В случае нарушения комплектности изделия гарантийное обслуживание не осуществляется, либо осуществляется в ограниченном объёме.

При обнаружении недостатков изделия мы с радостью примем его на техническую экспертизу. Ориентировочный срок – 14 рабочих дней, время доставки до сервис-центра и обратно – 7 рабочих дней. Срок может продлеваться согласно условиям сервис-центра, например, из-за доставки необходимых комплектующих, дополнительного тестирования и т. п.



ЗАБОТЛИВАЯ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ

Сканируйте QR-код и выберите удобный для вас способ связи:
8 (800) 707-25-64
www.babyoptgroup.ru/service



ЦВЕТНЫЕ КАРТОЧКИ

9 цветных карточек помогут малышу выучить цвета.



ПРОЧНОСТЬ

Мой корпус сделан из высокопрочного ABS-пластика, который в 30 раз прочнее, чем обычный пластик.



ДИНАМИК

Специально разработанный динамик высокого качества.



УНИКАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИЯ И ДИЗАЙН

Мои дизайн, простые понятные кнопки и функции адаптированы под детей младшего возраста. Меня удобно хватать и держать.

Подсказка: очень многие малыши обожают брать меня на прогулку в коляску. Они крепко меня держат и редко роняют. А я их весело или, наоборот, помогаю заснуть.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- В целях безопасности малышам до 2 лет рекомендую давать меня в присутствии взрослых.
- В комплект входит USB-кабель для зарядки игрушки. Сетевой адаптер в комплекте не поставляется. Рекомендую зарядное устройство на 5 В, 500 мА.
- Не подключайте меня более чем к одному блоку питания.
- Не заряжайте мой аккумулятор более 5 часов подряд.
- Если вы используете меня в качестве ночника или громко включаете звук, то необходимо, чтобы я находился на достаточном расстоянии от ребёнка (рекомендуемое расстояние 90 см).
- Аккумуляторную батарею нельзя вынуть и заменить. Пожалуйста, заряжайте её под присмотром взрослых.
- Регулярно проверяйте USB-кабель. Вовремя замените его в случае повреждения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

USB порт	Micro-USB (это такой узенький-узенький разъём)
Динамик	Hi-Fi динамик 26 мм
Аккумулятор	Литиевая батарея 300 мА/ч
Время работы	4 часа при средней громкости
Время полной зарядки	2 часа
Габариты	Мой рост 16 см, толщина 5,5 см, а ширина 5,5 см
Вес	Я немножко похудела, поэтому сейчас вешу 80 г
Материал	Высококачественные ABS-пластик и силикон
Температура использования	От -5°C до +40°C

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Почему Пандочка не включается?

- Убедитесь в том, что я полностью заряжена.
- Пандочка автоматически отключается через 45 минут бездействия в любом режиме. Поверните хвостик, чтобы включить её.

Почему при включении звука Пандочка не воспроизводит звук?

- Отрегулируйте громкость с помощью хвостика-регулятора.

Почему Пандочка не заряжается?

- Перед подключением к зарядному устройству проверьте, чтобы я была выключена (хвостик повернут до конца влево).
- Проверьте USB-кабель и порт на наличие повреждений.

Почему Пандочка не распознаёт цвета?

- Убедитесь, что моя прозрачная нижняя поверхность не загрязнена.
- Может быть, меня нужно откалибровать. Это делается очень просто! Зайдите на www.alilo.ru/calibrate и посмотрите инструкцию.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Меня можно протирать неагрессивными неабразивными чистящими средствами для дома и дезинфицирующими средствами.
- Абразивные чистящие средства поцарапают мою поверхность.
- Не помещайте меня в жидкости, так как это мне не нравится и может повредить мои компоненты.

В КОМПЛЕКТЕ:

- Пандочка
- USB-кабель
- Инструкция
- 9 цветных карточек



ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ

Говорят, люди не любят читать. Поэтому предлагаю посмотреть небольшое видео. Вы сразу поймёте, как я работаю!

P. S. На самом деле читать – здорово. Но читать инструкции бывает скучно.



**ЧТОБЫ УЗНАТЬ ОБО МНЕ БОЛЬШЕ, ЗАДАТЬ ВОПРОС
ИЛИ ПОЧИТАТЬ ОТЗЫВЫ, ЗАХОДИТЕ НА САЙТ ALILO.RU
ИЛИ В НАШУ ГРУППУ [VK.COM/ALILO](https://vk.com/alilo)**

**ДЕЛИТЕСЬ СОВЕТАМИ И ОТЗЫВАМИ,
ИСПОЛЬЗУЯ ХЕШТЕГ #ALILO
МЫ ЧИТАЕМ ИХ ВСЕ И ЧАСТО
ДАРИМ ПОДАРКИ!**



www.alilo.ru

**Смотрите и развивайтесь
с Малышариками и alilo!**



Наша заботливая служба поддержки:
8 (800) 707-25-64
www.babyoptgroup.ru/service



МАЛЫ
ШАРИКИ

alilo®

0+



Интерактивті музыкалық ойыншық

Ақылды әндер шырқаймын, ертегілер айтамын,
түстерді анықтаймын және мұнымен бітпейді

МЕН ТУРАЛЫ

СИҚЫРЛЫ БАНТИК

- Жұмсақ қауіпсіз силиконнан жасалған.



РЕЖИМДЕРДІ АУЫСТЫРЫП-ҚОСАТЫН ТҮЙМЕ

- Келесі жазбаға өту үшін осы түймені басыңыз.
- «Дыбыстарды табамыз» режиміне немесе әндер мен ертегілер режиміне ауысу үшін түймені 2–3 секунд басып тұрыңыз.

ТҮСТЕРДІ ТАЛУ



2 секунд басып тұрыңыз.

Мені карточкаға қойыңыз, мен оның түсін атап, тиісті дыбысты ойнатамын. Мен мұны ертегілер мен әндерді үзіп тастамас үшін «Дыбыстарды табамыз» режимінде ғана жасаймын.

ДИНАМИК

Бала үшін қауіпсіз дыбыс деңгейіндегі жоғары сапалы дыбыс.

СИҚЫРЛЫ ҚҰЙРЫҚ ДЫБЫС РЕТТЕГІШ ПЕН ҚОСҚЫШ

Мені қосу үшін және дауысымды ұлғайту үшін оңға бұраңыз.

Қуаттауға арналған MICROUSB ЖАЛҒАҒЫШЫ

Кіріктірілген аккумулятор, ешқандай батареяның қажеті жоқ! Отбасыға — үлкен үнем, экологияға — қамқорлық.

РЕЖИМ МЕН ОПЦИЯ

ӘН МЕН ЕРТЕГІ

Менің жадыма 40 тамаша ән, сондай-ақ 10 танымдық ертегі жүктелген.

ТҮСТЕРДІ ТАЛУ

- 9 түсті анықтаймын. Түсті карточкалар жиынтыққа кіреді.
- Түймені басып, сәйкестендіргішті қосу үшін 2 секунд басып тұрыңыз. Мен түсті, карточкадағы жануарды және оның дыбысын атаймын.

«ДЫБЫСТАРДЫ ТАБАМЫЗ» РЕЖИМІ

- Мені сілкіңіз, сонда мен қоршаған әлемнің 50 түрлі дыбысын ойнатамын.
- Дыбыс 2 секунд ойнатылады. Келесі дыбысты ойнату үшін мені тағы бір рет сілкіңіз.
- Егер мені үздіксіз сілкітін болсам, мен бір дыбысты 6 секунд бойы ойнатуды жалғастырамын, содан кейін автоматты түрде келесіге ауысамын.

БЕСІК ЖЫРЛАРЫ

Тыныштандыратын әуендер мен ақ шу сәбинге ұйқыға дайындалуға көмектеседі.



САПА КЕПІЛДІГІ



Кепілдігі — 1 жыл!

Егер Панда ұнаса, бәріне айтыңыз!
Егер қандай да бір ақау болса (тіпті қаптамасы мыжылған болса да), бізге тікелей жазыңыз.
Біз басқаларға қарағанда тезірек және жақсырақ көмектесетінімізге сенімдіміз.



ҚАМҚОРЛЫҚПЕН ҚОЛДАУ ҚЫЗМЕТІ

QR кодын сканерлеп, өзіңізге ыңғайлы
байланыс тәсілін таңдаңыз:
8 (800) 707-25-64
www.babyoptgroup.ru/service

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ

КЕЛЕСІ ЖАҒДАЙЛАРДА БҰЙЫМҒА КЕПІЛДІКПЕН ЖӨНДЕУ ЖАСАЛМАЙДЫ:

- бұйымды пайдалану ережелерінің бұзылуы;
- бұйымды тағайындалуы бойынша пайдаланбау;
- механикалық зақымдануларының болуы (сыртқы және ішкі);
- ішіне бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің түсуінен туындаған ақаулардың болуы;
- химиялық, электрхимиялық, электрстатикалық және экстремалды температураның әсерінен болатын зақымдардың болуы;
- қоректендіру, коммуникациялық, кабельдік желілердің мемлекеттік стандарттарға сәйкес келмеуінен туындаған зақымдар.

КЕПІЛДІК МЫНАЛАРҒА ТАРАЛМАЙДЫ:

- осы бұйыммен жанасып жұмыс істеген басқа жабдыққа келтірілген зақымға;
- жөндеу немесе ашу іздері бар бұйымға.

Бұйымның жинақталымы бұзылған жағдайда кепілдік қызмет көрсету жүзеге асырылмайды немесе шектеулі көлемде жүзеге асырылады.

Бұйымның кемшіліктері анықталған жағдайда, біз оны техникалық сараптамаға қуана қабылдаймыз. Болжамды мерзімі — 14 жұмыс күні, сервис орталығына дейін және кері жеткізу уақыты — 7 жұмыс күніне дейін болуы мүмкін. Мерзім сервис орталығының шарттарына сәйкес ұзартылуы мүмкін, мысалы, қажетті құрамбөліктерді жеткізу, қосымша тестілеу және т. б.



ҚАМҚОРЛЫҚПЕН ҚОЛДАУ ҚЫЗМЕТІ

QR кодын сканерлеп, өзіңізге ыңғайлы байланыс тәсілін таңдаңыз:

8 (800) 707-25-64

www.babyoptgroup.ru/service



ТҮРЛІ-ТҮСТІ КАРТОЧКАЛАР

9 түсті карточка балаға түстерді үйренуге көмектеседі.



БЕРІКТІК

Менің корпусым қарапайым пластиктен 30 есе күшті жоғары беріктігі бар ABS пластиктен жасалған.



ДИНАМИК

Арнайы жасалған жоғары сапалы динамик.



БІРЕГЕЙ КОНСТРУКЦИЯ МЕН ДИЗАЙН

Менің дизайным, қарапайым, түсінікті түймелер мен функциялар кішкентай балаларға бейімделіп жасалған. Мен ұстап алғанға ыңғайлымын.

Кеңес: көптеген сәбилер мені бесікарбамен серуөндеуге алып шыққанды ұнатады. Олар мені мықтап ұстап, сирек құлатады. Ал мен олардың көңілін көтеремін немесе керісінше ұйықтауға көмектесемін.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Қауіпсіздік мақсатында мені 2 жасқа толмаған балаларға ересектердің қатысуымен беруге кеңес беремін.
- Жеткізу жиынтығына қуаттауға арналған USB кабелі кіреді. Желілік бейімдегіш бірге жеткізілмейді. 5 В, 500 мА қуаттау құрылғысын ұсынамын.
- Мені бірнеше қуат блогына қоспаңыз.
- Менің аккумуляторымды қатарынан 5 сағаттан артық қуаттамаңыз.
- Егер сіз мені түнгі жарық ретінде қолдансаңыз немесе дыбысымды қатты қоссаңыз, онда мен баладан жеткілікті қашықтықта болуым керек (ұсынылған қашықтық 90 см).
- Аккумуляторлық батареяны алып тастауға және ауыстыруға болмайды. Оны ересектердің қадағалауымен қуаттауыңызды өтінеміз.
- USB кабелін үнемі тексеріп отырыңыз. Зақымдалған жағдайда оны уақытында ауыстырыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

USB порты	MicroUSB (өте жіңішке жалғағыш)
Динамик	Hi-Fi динамигі 26 мм
Аккумулятор	Литий батареясы 300 мА/сағ
Жұмыс уақыты	Орташа дыбыс деңгейінде 4 сағат
Толық қуаттау уақыты	2 сағат
Габариттер	Менің бойым 16 см, қалыңдығым 5,5 см, енім 5,5 см
Салмағы	Мен аздап салмақ тастадым, қазіргі салмағым — 80 г
Материалы	Жоғары сапалы ABS пластик және силикон
Пайдалану температурасы	-5°C-ден +40°C-ге дейін

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

Панда неге қосылмайды?

- Менің толық қуатталғаныма көз жеткізіңіз.
- Панда 45 минут әрекетсіздіктен кейін көз келген режимде автоматты түрде өшеді. Оны қосу үшін жай құйрығын бұраңыз.

Неге дыбысты қосқанда Панда дыбыс шығармайды?

- Реттегіш құйрықтың көмегімен дыбыс деңгейін реттеңіз.

Неге Панда қуатталмайды?

- Қуаттау құрылғысына қоспас бұрын менің өшірілгенімді тексеріңіз (құйрығым солға қарай соңына дейін бұралуы керек).
- USB кабель мен порттың зақымдалмағанын тексеріңіз.

Неге Панда түстерді танымайды?

- Менің мөлдір төменгі бетім ластанбағанына көз жеткізіңіз.
- Бәлкім, мені калибрлеу керек шығар. Мұны істеу оп-оңай! www.alilo.ru/calibrate сайтына кіріп, нұсқаулықты көріп шығыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

- Мені үйге арналған бейагрессивті абразивті емес тазартқыштармен және залалсыздандыргыш құралдармен сүртуге болады.
- сазивті тазартқыштар менің бетімді сызып тастайды.
- Мені сұйықтыққа салмаңыз, себебі бұл маған ұнамайды әпі компоненттерімді зақымдауы мүмкін.

ЖИЫНТЫҚТА:

- Панда
- USB кабелі
- Нұсқаулық
- 9 түсті карточка

