

babyton™

КОЛЯСКА ПРОГУЛОЧНАЯ
артикул FL908




ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования

Соответствует требованиям ТР ТС 007/2011
«О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»

EAC

Установка и регулировка капюшона



10. Чтобы установить капюшон - вставьте его в соответствующие пазы на раме коляски.

Внимание! Капюшон должен быть закреплен с двух сторон. Не кладите на капюшон никакие вещи и тяжелые предметы.



11. Используйте 2 блокирующих механизма, расположенных по бокам капюшона, чтобы открывать и закрывать капюшон.

Уход и обслуживание

Металлические и пластмассовые детали коляски протирайте влажной тканью, смоченной в мыльном растворе без отбеливателей, растворителей или абразивных средств, а затем сухой тканью. Чехлы стирайте, соблюдая знаки ухода на вшивных ярлыках. Коляску, которая подверглась воздействию влаги, обязательно протрите сухой тканью. Влажные тканевые части сушить в расправленном виде на коляске. Все соединения периодически очищайте от грязи и пыли. Оси колес очищайте от грязи и смазывайте силиконовыми смазками. Это поможет продлить срок службы и избавит от скрипа, который может возникнуть в процессе эксплуатации. Не допускайте образования ржавчины. Не перевозите на подножках, осях и на других выступающих деталях коляски другого ребенка, а также любые посторонние предметы! Не допускайте перегруза!

Внимание!!!

Сохраняйте ярлыки или упаковку с информацией об изготовителе

Уважаемый покупатель!

Поздравляем с приобретением коляски для вашего ребенка. Коляска предназначена для детей от 7-ти месяцев до 3х лет, весом не более 15 кг. Обращаем Ваше внимание, что производитель имеет право изменять спецификацию без предварительного предупреждения.

Внимание!!!

1. Всегда проверяйте, зафиксирован ли рычаг тормоза, когда Вы не везете коляску.
2. Всегда закрепляйте ребенка ремнями безопасности во избежание получения травмы.
3. Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.
4. Не позволяйте ребенку подниматься или опускаться в коляске самостоятельно.
5. Не поднимайте и не носите коляску, когда ребенок находится в ней, коляска может соскользнуть или поручень может выпасть, а также никогда не поднимайте коляску за поручень. (это может привести к поломке).
6. Регулировать высоту спинки может только взрослый.
7. Не перевозите в коляске более, чем одного ребенка.
8. Не пользуйтесь коляской на склонах, лестницах, неровной дороге и на других опасных поверхностях.
9. Максимально допустимая нагрузка 15 кг.
10. Предельно допустимый вес корзины под рамой не превышает 3 кг.

Сборка коляски должна производиться только взрослыми людьми. Существует опасность удушья полимерной упаковкой. Убедитесь в том, что упаковка убрана из поля досягаемости ребенка.


Перед использованием убедитесь, что все детали надежно закреплены, фиксаторы и блокираторы надежно фиксируют положение коляски. Тормоз эффективен только на ровной поверхности, поэтому никогда не оставляйте коляску на наклонной поверхности. Не используйте коляску во время катания на роликах и т.п. Не используйте аксессуары не рекомендованные изготовителем коляски.

Строго соблюдайте рекомендации изготовителя касательно весовой нагрузки на коляску.

Используйте запасные части, только одобренные изготовителем.


Сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования.

Раскладывание коляски



1. Снимите блокировку, которая фиксирует коляску в сложенном положении и находится сбоку коляски.
2. Разложите коляску.
3. Зафиксируйте коляску, нажав ногой на блокировку от складывания (до щелчка).

Установка и блокировка передних колес




4. Установите блок передних колес на коляске как показано на рисунке и зафиксируйте. Повторите для второго блока.
- Внимание!** Перед использованием убедитесь, что блоки колес надежно зафиксированы




5. Чтобы заблокировать поворотные колеса, нажмите на фиксатор вниз. Для разблокировки - поднимите вверх.

Установка и блокировка задних колес




6. Установите блок задних колес на коляску и зафиксируйте. Повторите для второго блока.
- Внимание!** Перед использованием коляски убедитесь, что блоки колес надежно закреплены



7. Чтобы заблокировать задние колеса нажмите на педаль тормоза.
- Внимание!** Всегда ставьте коляску на тормоз, когда усаживаете или высаживаете ребенка. Никогда не оставляйте коляску с ребенком на наклонной поверхности даже с заблокированными задними колесами.

Установка бампера



8. Для установки бампера вставьте боковые стороны в соответствующие места на раме коляски. Чтобы снять бампер нажмите на 2 боковые кнопки.

Регулировка подставки для ног



9. Зажмите 2 кнопки, расположенные по бокам подножки, чтобы отрегулировать положение подставки для ног.