

Способ консервации коляски

1. Чистить обивку коляски можно губкой, смоченной в мыльном или жидком моющем растворе для стирки.
 2. Оси в колесах смазывать смазкой. Подвижные элементы смазывать, например, препаратом WD40.
 3. Оберегайте коляску от чрезмерного намокания и прямых солнечных лучей.
- Изменения внешнего вида обивки в результате нарушения указаний производителя не будут подлежать гарантии.

Условия эксплуатации детской коляски:

1. Коляска предназначена для детей от 0 до 3 лет. Коляска с открытым кузовом (прогулочный блок) - для детей от 7 месяцев. Коляска с закрытым кузовом (люлька) - для детей до 7 месяцев и детей не умеющих самостоятельно сидеть. Коляска не предназначена для укачивания детей.
2. Конструкция коляски приспособлена для детей до 15 кг и 110 см роста.
3. Остановленная коляска всегда должна быть поставлена на тормоз.
4. Никогда не оставляйте ребенка в коляске на наклонной поверхности, даже если коляска поставлена на тормоз - коляска может съехать вниз.
5. Въезжая на тротуар или высокие ступеньки, следует приподнять переднюю подвеску, т.к. сильный удар в препятствие может привести к искривлению рамы.
6. Элементы коляски, такие как подвеска, сидение или люлька, приспособлены к монтажу только в определенной модели коляски. Всяческие изменения или монтаж на других рамах запрещаются.
7. Когда вы садите или вынимаете ребенка из коляски, следует убедиться, что коляска поставлена на тормоз.
8. В нижней части коляски (под коляской) находится информационная этикетка с кода определяющим дату производства и номер партия. Сохраните данную этикетку, чтобы правильно идентифицировать продукт.
9. Внимание: Всякие дополнительные элементы, не указанные производителем, не должны быть использованы в процессе эксплуатации коляски.
10. Внимание: В коляске может находиться только один ребенок.

Внимание: Не использовать дополнительный матрас в изделии.

Внимание: Никогда не оставляйте своего ребенка без присмотра.

Внимание! В случае автокресел (удерживающих устройств для детей), используемых вместе с шасси (рамой), эта коляска не может заменить колыбели или кровати. Если ребенок хочет спать, рекомендуется, чтобы положить ребенка в правильной люльке, колыбели или кровати.

Внимание! Любая дополнительная нагрузка на ручку коляски и/или задней части спинки коляски и/или сторон коляски нарушает ее стабильность.

Внимание! Перед использованием коляски убедитесь, что механизмы сложения заблокированы.

Внимание! Перед использованием коляски следует проверить правильность монтажа люльки или прогулочного блока на раме.

Внимание! Сидение коляски не предназначено для детей ниже 7 месяца жизни!

Внимание! Всегда использовать ремни безопасности.

Внимание! Всегда используйте все (плечевые и нижний) ремни безопасности вместе.

Внимание! Нельзя использовать коляску при беге или катании на роликах!

Внимание! Максимальная нагрузка на корзину под коляской не должна превышать 2 кг.

ADBOR Borowiec Sp. Jawna
ul. Reymonta 113B
42-125 Kamyk
tel. +48 34 3197234



Инструкция по обслуживанию и эксплуатации детской коляски

ZIPP




Подвеска на пружинах

PN-EN 1888-1:2018

Важно – сохраните данную инструкцию
для использования в будущем!

Безопасность ребенка может быть под угрозой,
если не будут соблюдены указания инструкции!





- 1 Вешалки для сумки
- 2 Регулировка высоты ручки
- 3 Ручка для переноски люльки
- 4 Первая блокировка складывания рамы
- 5 Вторая блокировка складывания рамы
- 6 Подвеска на пружинах
- 7 Блокировка задних колес – тормоз
- 8 Блокировка снятия задних колес
- 9 Вентиляция люльки
- 10 Крючок застегивающий люльку к раме
- 11 Блокировка снятия люльки или сиденья
- 12 Блокировка снятия передних колес
- 13 Блокировка передних колес для вождения по прямой
- 14 Вентили для накачивания колес
- 15 Блокировка снятия бампера безопасности
- 16 Регулировка высоты подножка
- 17 Блокировка складывания ручки автокресла (удерживающего устройства для детей)
- 18 Блокировка снятия автокресла (удерживающего устройства для детей)
- 19 Ручка для переноски автокресла (удерживающего устройства для детей)



ЧЕТЫРЕХУРОВНЕВАЯ РЕГУЛЯЦИЯ НАКЛОНА СПИНКИ
 Чтобы изменить уровень наклона спинки, следует потянуть за рычажок, находящийся с задней стороны спинки коляски, и выбрать необходимое положение спинки.

УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА (ПОРУЧНЯ) БЕЗОПАСНОСТИ
 Чтобы закрепить передний бампер (поручень) безопасности вставьте крепления бампера в пазы бокового поручня на боковых элементах сиденья.

РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОДНОЖКА
 Чтобы перевести подножку в нижнее положение, сместите два боковых рычага (E) вниз и одновременно с этим опустите подножку. Чтобы перевести подножку коляски в верхнее положение, поднимите ее вверх до щелчка (F).

ТОРМОЗ
 Чтобы заблокировать коляску с помощью тормоза, следует нажать ногой на педаль, находящуюся возле колес (G), вниз до момента явного сопротивления. Для того, чтобы снять блокировку колес, поднимите педаль тормоза (H) ногой вверх.

МОНТАЖ ЛЮЛЬКИ ИЛИ ПРОГУЛОЧНОГО БЛОКА НА РАМУ
 Чтобы установить на раме люльку или прогулочный блок, следует вставить установочные фиксаторы (I) (J) в соответствующие места на раме по обеим ее сторонам. При правильном монтаже будет слышен характерный щелчок, что свидетельствует о надежной фиксации на раме. А потом заблокировать крючок застегивающий люльку к раме.

СНЯТИЕ ЛЮЛЬКИ ИЛИ ПРОГУЛОЧНОГО БЛОКА С РАМЫ
 Чтобы снять люльку или прогулочный блок с рамы, следует разблокировать крючок застегивающий люльку к раме (L), разблокировать установочные фиксаторы механизма (M) под ручкой и поднять вверх снимаемый элемент (N).

МОНТАЖ АВТОКРЕСЛА (УДЕРЖИВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ ДЕТЕЙ) НА РАМУ
 Чтобы установить на раме автокресло (удерживающее устройство для детей), следует вставить установочные фиксаторы в соответствующие места на раме (O) по обеим ее сторонам. При правильном монтаже будет слышен характерный щелчок, что свидетельствует о надежной фиксации на раме.

СНЯТИЕ АВТОКРЕСЛА (УДЕРЖИВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ ДЕТЕЙ) С РАМЫ
 Чтобы снять автокресло (удерживающее устройство для детей) с рамы, следует потянуть за рычажок, находящийся по двух сторонах автокресла (удерживающего устройства для детей), (P) и поднять вверх снимаемый элемент.

РАСКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ
 Чтобы разложить коляску, следует нажать ногой на ось коляски (A) возле колес, далее поднимать ручку коляски (B) вверх (до момента пока не защелкнутся блокирующие элементы).

СЛОЖЕНИЕ КОЛЯСКИ
 Чтобы сложить коляску, следует отделить все элементы от рамы, нажать зажим блокады, находящийся с правой стороны (C), и одновременно потянуть на себя обе стороны блокирующих элементов (D): правую с блокадой и левую.

МОНТАЖ И СНЯТИЕ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС
 Чтобы установить на раме передние/маленькие колеса с вилками следует вставить их в соответствующие место на раме. При правильном монтаже будет слышен характерный щелчок, что свидетельствует о надежной фиксации на раме. Чтобы снять вилку с маленьким колесом полностью, нажмите кнопку-фиксатор (R), которая находится на ручке вилки.

МОНТАЖ И СНЯТИЕ ЗАДНИХ КОЛЕС
 Чтобы установить на раме задние колеса следует вставить их на ось на раме. При правильном монтаже будет слышен характерный щелчок, что свидетельствует о надежной фиксации на раме. Чтобы снять колеса, следует нажать кнопку-фиксатор (S) и снять колеса с оси.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ 5-ТОЧЕЧНОГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ (ПЛЕЧЕВЫХ И НИЖНЕГО)
 Переложить ручки ребенка в ремни и зашелкнуть карабины на ремнях в главной пряжке до явного сопротивления. Далее пропустить нижний ремень между ногами ребенка и зашелкнуть карабин на ремне в главной пряжке до явного сопротивления. Урегулировать длину ремней и убедиться, что карабины надежно зашелкнулись.

Используйте только запасные части, поставляемые или рекомендуемые производителем / дистрибьютором. Все дополнительные элементы, не указанные производителем, не должны быть использованы в процессе эксплуатации коляски!