

GLOBBER

www.globber.com



FLOW • FOLDABLE

6+
years/ans


100
kg
220lbs
MAX



Class A / Classe A
100KG MAX
NF EN 14619



FLOW • FOLDABLE



Справка. NF-EN-14619 ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЛЕДУЕТ ПРОЧЕСТЬ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЕМ, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: 100 кг

Предостережения

- Самокат предназначен для подростков и взрослых. Это не игрушка, а спортивный и инвентарь для физических тренировок, он не предусмотрен для занятий экстремальными видами спорта, такими как прыжки, скейтбординг и т.д. Данное изделие ни в коем случае не должно использоваться в скейт-парках для выполнения трюков (флики и т.д.).
- Его следует использовать с осторожностью на чистой ровной и сухой поверхности, по возможности избегать от других людей, соблюдайте правила безопасности дорожного движения.
- Следовать местным правилам в отношении использования самокатов.
- Соблюдать все правила дорожного движения и сигнализации. Держитесь в стороне от пешеходных дорожек или дорог общего пользования.
- Женателно использовать для сада ровные и чистые дорожки без гравия или грязи. Избегать буров, дренажных решеток, которые могут привести к несчастному случаю.
- Внимательно изучайте инструкцию, включая иллюстрации, фотографии, диаграммы, таблицы, наклеенные, кату и напечатанные, защиту для запястья, перчатки, наколенники, кату и наколенники.

2) ЭКСПЛУАТАЦИЯ САМОКАТА

До и после использования: Во избежание защемления пальцев стопы следовать инструкциям по раскладыванию и складыванию. Следить, чтобы устройство блокировки правильно приводилось в действие;

- Проверять высоту рулевой системы и убедиться, что грипсы закручены, а грипсы расположены перпендикулярно переднему колесу.
- Проверять все соединительные элементы: торсионы, систему быстрого блокировки рулевой колонки, оси колес должны быть правильно отрегулированы и не иметь повреждений.
- Также проверять степень износа шин.

Торможение:

- Замедлитель находится сзади, нажать сверху для замедления движения, когда это необходимо. Нажимать следует постепенно во избежание зазора или потери устойчивости. Металлический или алюминиевый замедлитель после нескольких торможений может нагреться. Не прикасаться к нему во время и сразу после использования.

Во время использования:

- Стоя на самокате. При этом обе руки должны находиться на каждой ручке, отпавляясь от поверхности.
- Всегда надевайте обувь при использовании самоката. Также настоятельно рекомендуется надевать брюки и рубашку с длинными рукавами, чтобы избежать травм от падения.
- Самокат не оснащен фарам. Он не подходит для использования в ночное время суток или в условиях ограниченной видимости.
- Не используйте устройство в дождливые дни, в условиях повышенной влажности и на скользких поверхностях.

Сборка продукта

- Операции складывания и раскладывания должны выполняться одним человеком.
- Во время выполнения этих операций нужно быть осторожным, чтобы не прищемить пальцы в сегменте шарниров и блокировки
- Проверить, чтобы устройства блокировки были включены.

Сборка руля (см. стр. 2)

Вставить трубку руля в стержень вилки, тщательно соблюдать направление вставки. Вертикальная часть вилки должна быть впереди, большая часть вращающаяся должна быть сзади. Затяните винты на зажиме и убедитесь, что они полностью закручены в отверстие.

КАК ПРАВИЛЬНО РАСКЛАДЫВАТЬ И СКАДЫВАТЬ САМОКАТ (см. стр. 3)

Нажмите кнопку на передней части деки. Направьте ручку и переднее колесо вверх, пока автоматический зажим не зафиксирует Т-образную ручку в вертикальном положении. Чтобы сложить самокат, выполните эти действия в обратном порядке.

Ремни тележки: Для легкой транспортировки вы можете захватить самокат за Т-образную ручку и тянуть его за собой.



Внимание! Риск получения травмы от защемления!
Не вставляйте пальцы в защемляемую область,
показанную на рисунке

Отрегулировать высоту

Стереть быстро блокировку и подтянуть рулевую колонку до положения, когда шарик выскочит в свое гнездо, затем затянуть быструю блокировку. Для регулировки: нажать быстрой блокировкой, затянуть или ослабить грипсу.

- нижнее положение: 80,5 см;
- среднее положение: 85,5 / 90,5 см;
- верхнее положение: 95,5 см.



НЕ ЗАБЫВАЙТЕ РЕГУЛЯРНО ЗАТЯГИВАТЬ БЛОКИРОВКУ НАПРАВЛЕНИЯ, ЧТОБЫ НЕ ПОТЕРЯТЬ ОСЬ ИЛИ ГРИПСЫ

Сервис / техническое обслуживание: регулярное техническое обслуживание является гарантией безопасности:

- Подшипники: нужно катать еду в воде, масле или на песке, что может повредить подшипники. Чтобы поддерживать подшипники в хорошем состоянии, нужно регулярно проверять правильность вращения колес, перемещая самокат и толкая колесо с помощью пальцев. Если колеса не вращаются, то они должны быть разобраны для проверки состояния. Сначала нужно открутить ось, извлечь ось и снять колесо, затем осторожно вынуть 2 подшипника из своих гнезд. Если они выдергиваются или разобраны, то нужно купить новые. Чтобы не было повреждений, их затем нужно смазать. Для этого нужно давить пальцами на подшипники, либо замочить на ночь в масле (поворачивать подшипники несколько раз в масле, затем оставить). После этого установить подшипники и ось, затем колесо на самокат. Повторить эти же действия для другого колеса.
- Колеса: колеса изнашиваются через некоторое время, особенно при езде по неровной поверхности, в частности на заднем колесе, которое выполняет более тяжелую работу. Следует регулярно их проверять и заменять для обеспечения безопасности.
- Модификации продукта: абсолютно не допускается модифицировать исходный продукт вне того, что было указано в этих инструкциях по эксплуатации.

- Гайки, болты и другой автоблокирующий крепеж: необходимо также регулярно их проверять. Они могут ослабнуть через некоторое время, и в этом случае их нужно затянуть, или же потянуть свою эффективность, тогда их нужно заменить новыми.

Дополнительная информация

При возникновении вопросов, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу: contact@jobber.com

ГАРАНТИЯ

Производитель предоставляет гарантию на отступление производственных дефектов в данном изделии на срок 2 года с момента покупки. Данная ограниченная гарантия не распространяется на естественный износ, на шины, трубки или кабеля, а также на любые повреждения, неисправности или ущерб в результате неправильной сборки, обслуживания или хранения изделия.

Данная ограниченная гарантия аннулируется в случае, если изделие:

- использовалось в других целях, отличных от проведения досуга или перемещения;
- подверглось какому-либо изменению;
- сдалось в аренду

Производитель не несет ответственность за случайные или сопутствующие повреждения, возникшие напрямую или косвенно в результате эксплуатации данного изделия.

Jobber не предоставляет расширенную гарантию. Если вы приобрели расширенную гарантию, ее должен обеспечить магазин, в котором она была приобретена.

Для отчетности храните оригинал чека, подтверждающего покупку, вместе с данным руководством, и запишите ниже наименование товара.

Запасные части

Для заказа запасных частей для данного изделия, пожалуйста, посетите наш веб-сайт www.jobber.com