





## ИГРА ДРАКОНОВ ПЛАМЕННЫЙ ДРАКОН

- Подсвечивающиеся глаза и пасть
- ИК дистанционный пульт управления
- Реалистичные звуки и движения
- Эффект дыма



### Установка батареек



При помощи крестообразной отвертки открутите винтик на крышке отсека для батареек и снимите крышку. Установите батарейки в блок для батареек, соблюдая полярность. Закройте крышку отсека для батареек, закрутите винтик по часовой стрелке.

Батарейки, входящие в комплект, устанавливаются на заводе для того, чтобы проверить работу игрушки, поэтому срок их службы может быть меньше. Рекомендуем после покупки игрушки заменить батарейки на новые.

### Подача воды в парогенератор

