


babyton™

**КОЛЯСКА ПРОГУЛОЧНАЯ
МОДЕЛЬ RIDER
артикул С688**



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования.

Предназначено для детей от 7 до 36 месяцев, весом до 15 кг.

Соответствует требованиям ТР ТС 007/2011
«О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»



Импортер и уполномоченная организация по претензиям к изготовителю
от потребителя по качеству продукции ПАО "Детский мир"
Юр. адрес: РФ, 119415, г. Москва, проспект Вернадского, д.37, корпус 3

Меры предосторожности

- Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования. Безопасность вашего ребенка может быть поставлена под угрозу, если вы не будете следовать этим инструкциям.
- Коляска предназначена для одного ребенка от 7 до 36 месяцев.
- Максимальная нагрузка 15 кг.
- Никогда не оставляйте ребенка без присмотра
- **ВНИМАНИЕ** Убедитесь, что все детали надежно закреплены, фиксаторы и блокираторы надежно фиксируют положение коляски
- **ВНИМАНИЕ** Во избежание травм убедитесь, что ваш ребенок находится на безопасном расстоянии, затем складывайте коляску.
- **ВНИМАНИЕ** Не позволяйте ребенку играть с коляской
- **ВНИМАНИЕ:** Во время остановки всегда коляску устанавливайте на тормоз.
- **ВНИМАНИЕ:** Не используйте коляску для перевозки детей младше 6 мес.
- **ВНИМАНИЕ:** Не используйте коляску во время бега, катания на роликах и т.п.
- **ВНИМАНИЕ:** Никогда не закрепляйте дополнительно люльку или другие аксессуары, не рекомендованные изготовителем коляски
- Предельно допустимый вес багажа, который должен укладываться только в корзину под рамой не должен превышать 3кг.
- Используйте запасные части, только одобренные изготовителем
- Любой дополнительный груз в коляске или на ручке может повлиять на ее устойчивость, поэтому не перегружайте коляску.
- **ВНИМАНИЕ:** Всегда используйте поясные ремни безопасности вместе с паховым ремнем безопасности.


Уход и правила хранения

- Пожалуйста, проверяйте на регулярной основе тормоза, колеса, соединительные элементы и ремни безопасности.
- Текстиль, используемый в коляске, под воздействием солнечного света и атмосферных осадков может изменять свой цвет. Естественное выцветание не является браком. Все соединения периодически очищайте от грязи и пыли. Оси колес очищайте от грязи и смазывайте силиконовыми смазками. Это поможет продлить срок службы и избавит от скрипа, который может возникнуть в процессе эксплуатации. НЕ допускайте образование ржавчины.
- Используйте запасные части, только одобренные фабрикой-изготовителем.

Уважаемые родители! Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования. Безопасность вашего ребенка может быть поставлена под угрозу, если вы не будете следовать этим инструкциям.


В связи с наличием различных моделей в нашей инструкции приведены обобщенные иллюстрации и фотографии. Поэтому дизайн, цвет и материалы, из которого сделано купленное вами изделие, могут отличаться от показанных. Мы оставляем за собой право без уведомления изменять спецификацию товара, что обусловлено непрерывным процессом совершенствования потребительских свойств и повышением качества продукции.

СБОРКА



- Алюминиевая рама
- Механизм складывания двумя руками
- Съёмный передний бампер
- Передние колеса с амортизацией и возможностью фиксации
- Двойной тормоз, приводимый в действие одним движением.
- Задние колеса с амортизатором
- В сложенном виде стоит без поддержки
- Возможна установка автокресла


КОМПЛЕКТАЦИЯ



передние колеса *2
задние колеса *2



передний бампер




рама

СБОРКА

1. Разложите раму:

Снимите запирающий крючок, как показано на рисунке (1а). Поднимите ручку до щелчка, затем раскройте каркас, как показано на рисунке (1б).




2. Вставьте передние колеса в каркас по направлению стрелок. Убедитесь, что передние колеса полностью собраны.

3. Нажмите на кнопку разблокировки, чтобы снять передние колеса.

4. Вставьте задние колеса по направлению стрелок. Извлеките шплинт, чтобы разобрать задние колеса.

5. Вставьте бампер в каркас по направлению стрелок. Убедитесь, что бампер надежно зафиксирован. Нажмите на кнопки, чтобы снять передний бампер.



6. Тормоз задних колес: наступите на нижний конец тормозной переключателя во время остановки, металлические штыри войдут в диски колес, задние колеса заблокируются. Снова нажмите на тормозную переключатель, чтобы снять коляску с тормоза и продолжить движение.


Предупреждение: не нажимайте на тормоз во время движения!

Сначала остановите коляску.

7. Передние колеса могут свободно вращаться или фиксироваться. Поднимите кнопку фиксации для свободного хода. Нажмите на кнопку для фиксации колес. Пожалуйста, регулируйте кнопки с обеих сторон одновременно.


8. Поднимите подножку. Вы можете регулировать ее, как показано на рисунке. Опустите опорную пластину, затем подножку.

9. Спинка регулируется, с помощью рук удерживайте пряжку и потяните за ремень, затем отрегулируйте угол наклона спинки.



10. Способ фиксации ремней: как показано на рисунках 10-1, 10-3 и 10-4, нажмите на середину пластиковой пряжки, чтобы раскрыть ремни безопасности. Способ регулировки длины ремней безопасности показан на рисунке 10-5: чтобы укоротить ремень, как показано на картинке «2», потяните за ремень «2» и затяните ремень «3». Чтобы удлинить ремень, вытяните ремень «2» и затяните ремень «3».

Предупреждение: во избежание опасности не используйте сломанные или поврежденные ремни безопасности.



11. Чтобы сложить коляску:

Нажмите на кнопку складывания одной рукой (11а). Надавите на верхнюю часть коляски, опустив ручки до конца. Одновременно двумя руками надавите на каркас (как показано стрелкой), затем поднимите каркас так, чтобы задние колеса не касались земли, а передние — касались. Опустите ручки так, чтобы можно было закрепить запирающий крючок (11б). Выполнив все эти действия, сложите коляску (11с) так, чтобы можно было зафиксировать запирающий крючок (11с). После складывания коляски, вытяните передние колеса вперед, чтобы коляска устойчиво стояла (11с).

