

Артикул:

024687

Наименование:

развивающий центр «Фермерский домик»

Изготовитель:

Kiddieland Toys Limited. Адрес: 14/F, Bank of America Tower, 12 Harcourt Road, Central, Hong Kong, China.

Поставщик в Республику Беларусь:

ООО «Детмир БЕЛ»; УНП 193143448. Юр. адрес: Республика Беларусь, 220100, г. Минск, ул. Кульман, д. 3, пом. 319. Тел.: +375 (17) 3970001.

Страна производства:

Китай

Гарантийный срок:

не установлен изготовителем

Рекомендации по использованию:

Предназначено для детей от 12 месяцев. Не направлять в глаза. Батарейки, входящие в комплект, предназначены для демонстрационных целей. Замените их сразу после покупки. Замена батареек производится исключительно взрослыми. В случае длительного перерыва в использовании всегда вынимайте батарейки из игрушки. Пластмассовые части игрушки протирайте водным мыльным раствором без применения химии. Избегайте нагрева и/или попадания на игрушку прямых солнечных лучей. Во избежание повреждения электронных узлов не погружайте игрушку в воду. Условия хранения: сухое, проветриваемое помещение, комнатная температура.

Комплектация:

пластмассовый активный центр в виде домика, со съемными фигурками, изображающими фермера и животных (корова, лошадь, свинья, петушок) со звуковыми и световыми эффектами. Питание игрушки от 2 химических источников тока типа «АА», напряжением 1,5 В (в комплекте).

Соответствие:

Товар соответствует требованиям ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек».