RUS

5+

LASER BATTLE HUNTERS RADIO CONTROL

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ИНСТРУКЦИЮ НА САЙТЕ: vr-entertain.com

ИНСТРУКЦИЯ

НАЧАЛО РАБОТЫ

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

1. Переключите «ВКЛ / ВЫКЛ / АВТО» в положение ВЫКЛ.
2. Откройте крышку батарейного отсека, открутив винт против часовой стрелки.
3. Вставьте 2 батарейки AA 1,5 В (не входят в комплект) соблюдая правильную полярность.
4. Закройте крышку батарейного отсека. затягивая винт по часовой стрелке.



ЛАЗЕРНЫЙ БОЕВОЙ ОХОТНИК (Laser Battle Hunter)

1. Переведите переключатель «ДОМ/ВЫКЛ/УЛИЦА» в положение ВЫКЛ.
2. Откройте крышку батарейного отсека, открутив винт (повернуть против часовой стрелки) и вставьте 5 батареек AA 1,5 В (не входят в комплект) соблюдая правильную полярность
3. Закройте крышку батарейного отсека.
4. затяните винт. (повернуте по часовой стрелке)



1

СИНХРОНИЗАЦИЯ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

1 Включение пульта управления: Установите переключатель «ВКЛ / ВЫКЛ / АВТО» в положение ВКЛ.

Световой индикатор

2 Включите Laser Battle HunterРешите, будет ли ваш Лазерный Охотник использоваться в помещении или на улице. Установите переключатель в соответствующее положение ДОМ (INDOOR) или УЛИЦА (OUTDOOR)

ПРИМЕЧАНИЕ: Дальность атаки будет уменьшена в режиме ДОМ (INDOOR), чтобы минимизировать отражение сигнала.

3 Подождите, пока светодиодный индикатор не прекратит мигать. Услышите звук включения.

Повторите, чтобы синхронизировать другой контроллер с другим Лазерным Боевым Охотником (Laser Battle Hunter) (до 8 Лазерных Боевых Охотников)

ПРИМЕЧАНИЕ: Переключение в автономный режим см. на стр. 8 инструкции.

2

КЛЮЧЕВЫЕ ДВИЖЕНИЯ



3

ДВИЖЕНИЕ БОКОМ



4

ПРОДВИНУТЫЕ ДВИЖЕНИЯ

5

КАК АТАКОВАТЬ

АТАКА СЗАДИ

Перевернется и боковые стороны - зона атаки/уязвимости

Цельлесь сюда в тыл Лазерного боевого охотника противника

ЗАЩИТА СПЕРЕДИ И ПО БОКАМ

Повернитесь к своему противнику, чтобы защитить своего Лазерного боевого охотника

Дальность инфракрасной системы зависит от условий освещения, а которые работает автомобиль. Чем сильнее в помещении/на улице, прямой солнечный свет и помещение или на улице, тем меньше будет расстояние для стрельбы. При ярком свете попытайтесь подойти ближе, чтобы выстрелить, чтобы пытаться более мощный луч по противнику

6

КАК ПОБЕДИТЬ

При попадании Лазерной Боевой охотник издает звук взрыва, а затем воспроизводится звуковой сигнал. Количество попаданий определяется количеством звуковых сигналов, которые он издает.

Для сброса и повторного воспроизведения после 3 ПОПАДАНИЙ: Нажмите и удерживайте три кнопки:Движение боком влево /Движение боком вправо/Огонь в течение 3 секунд, пока не раздастся звук включения.

7

АВТОНОМНЫЙ РЕЖИМ

Автономный режим превращает Это лазерного боевого охотника в движущуюся цель на 1 минуту.

1 Включите один контроллер и один лазерный боевой охотник, затем переведите их в режим игры (см. стр. 2)

2 A Возьмите второй набор пультов контроллера и, в режиме ЗКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛ ЮЧИТЬ/АВТО" в режим АВТО

B На Лазерном боевом охотнике установите переключатель на уровень "ДОМ/ВЫКЛЮЧИТЬ/УЛИЦА" в соответствующее положение ДОМ (INDOOR) или УЛИЦА (OUTDOOR) (См. СТР 2)

C Дождитесь, пока светодиод перестанет мигать. Дождитесь звукового сигнала. При увеличении автомобиль находится в небольшом дальнем патрулировании.

D ДИАПАЗОНЫ ПАТРУЛИРОВАНИЯ

- Малый диапазон патрулирования (по умолчанию) Держатель 1 звукового сигнала.
- Средний диапазон патрулирования Держатель 2 звуковых сигналов
- Большой диапазон патрулирования Держатель 3 звуковых сигналов



Существует 3 автоматических режима патрулирования.

Малый диапазон: около 3 футов (около 0,9 м)
Средний диапазон: около 9 футов (около 2,7 м)
Большой диапазон: около 15 футов (около 4,6 м)
(Зависит от размера поверхности)

Установите диапазон патрулирования с помощью переключателя кнопок (Вверх - увеличивается; Вправо - уменьшается). Количество звуковых сигналов указывает на уровень дальности патрулирования; пожалуйста, обратитесь к разделу D для получения подробной информации

E После выбора одного из диапазонов патрулирования, ВКЛЮЧИТЕ (или ВЫКЛЮЧИТЕ) РЕЖИМ АВТО.

Нажмите кнопку "Огонь" контроллера автоматического режима, чтобы запустить (или остановить) автономное действие. Автономный лазерный боевой охотник будет работать в течение 1 минуты.

Используйте свой Лазерный боевой охотник в режиме ИГРЫ, чтобы выстрелить в автономного лазерного боевого охотника как можно больше раз, когда он перемещается и стреляет в вас автономно.

СЧЕТ

Лазерный боевой охотник остановится после 1 минуты. Прослушает ряд звуковых сигналов равный количеству попаданий в автономный Лазерный Боевой Охотник. Чтобы играть снова: Нажмите кнопку ОГОНЬ на контроллере автономного лазерного боевого охотника и повторите процесс.

8

ДЕКОРАЦИИ

Используйте все наклейки «S» и «R» для соответствующего цвету "охотника" Подберите форму и номер и приклейте в правильное положение, как показано на рисунке.

Цифры, алфавиты и фигуры дополнительных наклеек можно будет использовать для персонализации автомобиля.

9

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК / ПОДСКАЗКА

Проблема / Вопрос	Решение / Подсказка
Не удалось включить контроллер или он работает неправильно.	Сядете хотя. Батарейки слишком разряжены, чтобы их можно было использовать. Вставьте 2 новые щелочные батареи типа AA. Убедитесь, что вы переместили переключатель ВКЛ/ВЫКЛ/АВТО в положение ВКЛ или АВТО.
Не удалось включить Лазерный боевой охотник или он работает некорректно	Сядете хотя. Батарейки слишком разряжены, чтобы их можно было использовать. Вставьте 5 новых щелочных батарей типа AA. Убедитесь, что вы переключились на режим ДОМ/ВЫКЛЮЧИТЬ/УЛИЦА в режиме ДОМ или УЛИЦА. Батареи установлены с неправильной полярностью.
Не удалось соединить контроллер и Лазерный боевой охотник.	Проверьте маркировку + и - , чтобы убедиться, что батарейки правильно вставлены. Подрегулируйте бампер. Попробуйте соединить их с другими электронными устройствами или антенной маршрутизатором и повторите попытку.
Светодиод Laser Battle Hunter продолжает медленно мигать, и его невозможно контролировать	Лазерный боевой охотник был поражен 3 раза и прострелил батарею. Нажмите и удерживайте кнопку движения ВПЕРЁД, кнопку движения ВПРАВО и кнопку ОГОНЬ в течение 3 секунд, пока не раздастся звук включения питания (см. стр. 7)
Не дрифтует	Из некоторых поверхностей нельзя дрифтовать, чем на других - чем более гладкая поверхность, тем хуже дрифт.

ВАЖНО ! ЧТОБЫ ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ БАТАРЕЙКИ, ПОЖАЛУЙСТА, ВЫКЛЮЧИТЕ КАК АВТОМОБИЛЬ, ТАК И КОНТРОЛЛЕР, КОГДА ОНИ НЕ РАБОТАЮТ.

БЫСТРЫЕ СОВЕТЫ

Когда ваш автомобиль «Лазерный боевой охотник» начинает терять мощность, теряет функции или производительность, следует поменять Батарейки. Если ваш автомобиль отъедет слишком далеко, он не будет работать должным образом.
Не ведите автомобиль по песку, воде, снегу или грязи.
Не кромите автомобиль яблоки источников тепла или под прямыми солнечными лучами.
Всегда выключайте переключатели и извлекайте все батарейки для хранения.

ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ

Для очистки внутренней и внешней сторон с автомобиля и контроллера. Сначала извлеките батарейки. Протрите автомобиль и контроллер чистой влажной тряпкой. Затем вытрите насухо.
НЕ ПОГРУЖАЙТЕ В ВОДУ И НЕ ОЧИЩАЙТЕ АВТОМОБИЛЬ И КОНТРОЛЛЕР НАЛИЧИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВАМИ. Дайте автомобилю и контроллеру полностью высохнуть, прежде чем вставлять батарейки обратно в батарейный отсек.

10

Типы растворимого упаковки

AA	РЕКОМЕНДОВАНЫ АЛКАЛИНОВЫЕ БАТАРЕЙКИ. 2 ШЕЛОЧНЫЕ ТИПА "AA" 1,5 В ВОЛЬТОВ В КАЖДОЙ
AA	РЕКОМЕНДОВАНЫ АЛКАЛИНОВЫЕ БАТАРЕЙКИ. 5 ШЕЛОЧНЫЕ ТИПА "AA" 1,5 В ВОЛЬТОВ В КАЖДОЙ

Инструкции по уходу за батареями:
ВНИМАНИЕ: Батареи должны использоваться взрослыми.
Соблюдайте правильную полярность при установке батарей.
Аккумуляторные батареи одинакового типа под наблюдением взрослых.
Аккумуляторные батареи должны быть заряжены под наблюдением взрослых.
Различные типы батарейки или новые и использованные батареи не должны смешиваться.
Батарейки должны быть установлены с правильной полярностью.
Разряженные батарейки должны быть извлечены из игрушки.
Клеммы питания не должны быть закорочены.
Рекомендуется использовать щелочные батарейки.
Не выбрасывайте батарейки в огонь.
Не смешивайте щелочные, стандартные (угольно-цинковые) или перезаряжаемые батарейки.
Пожалуйста, сохраните эту информацию для дальнейшего использования.
Перед длительным хранением извлеките батарейки из устройства.

Настоящее Genesis Industries Ltd. заявляет, что данное радиооборудование изготовлено в соответствии с основными требованиями и другими соответствующими положениями директивы 2014/53/ЕС. Копия Декларации в соответствии можно получить по ссылке: www.emtestlabs.com/CE/DoC.pdf

Советы по технике безопасности
WARNING! Не подходит для детей в возрасте до 36 месяцев. Мелкие детали – Опасность удушения.
WARNING! Не подходит для детей в возрасте до 36 месяцев.
Не разбирайте игрушку, чтобы не получить удар электрическим током.
Избегайте столкновений со стеной или твердыми поверхностями.
Для предотвращения повреждения одежды подальше от шин и струны; колес, пока движется игрушка.
При эксплуатации этого транспортного средства рекомендуется наблюдение взрослыми.
Всегда выключайте устройство включения и выключения, когда машинка не используется.
Поверхность могут нагреться в ходе работы, если электронные компоненты. Не эксплуатируйте автомобиль до тех пор пока сосу.

Частота: 2.407-2.478 ГГц
Максимальная Передаваемая Мощность: Контроллер: 3.75 дБм
Транспортное средство: -2.08 дБм

ЛАЗЕРНЫЙ БОЕВОЙ ОХОТНИК

ПРИМЕЧАНИЕ: Функции продукта может быть изменены при использовании при ярком внутреннем освещении (например, фонарь/солнечные лучи/прямое солнечное освещение) или при прямом лучевом сопротивлении (ИК).

ВАЖНО: Лазерный боевой охотник и пульт управления потребляют много энергии, даже когда они не используются, поэтому вы могли бы сохранить свои батареи, предварительно вынуть их из включенного пульта. Пожалуйста, извлеките и утилизируйте старые батареи. Старые батареи должны быть выброшены после того, чтобы избежать попаде- ния в окружающую среду.

ВАЖНО: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ЭПИЛЕПСИИ
Пожалуйста, прочитайте перед использованием этого продукта. Какие или детьми.
Некоторые лица могут подвергаться приступам или потере сознания при воздействии мигающих огней или определенных мерцающих изображений. Такие лица могут подвергаться риску приступа при просмотре части от этого продукта. Это может произойти даже в том случае, если ранее не было никаких медицинских проблем или никогда никогда. Если у вас или у кого-либо из членов вашей семьи когда-либо проявлялись симптомы эпилепсии при воздействии таких мерцающих света, как следует проконсультироваться с врачом перед использованием этого или любого другого аналогичного продукта.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для лучшего устройства подвергается воздействию высокой статической среды, такой как экранная или ковровая, серо-черт такой высокой вероятность того, что продукт может выйти из строя. Любые сгорания домашнее могут быть потеряны, и устройства не смогут функционировать правильно. Для сброса выключите от устройства, затем извлеките и вновь вставьте батареи. Соблюдайте правильную полярность. Перезагрузите игру, следуя инструкции.

Не использует ПЕЛЕТ Инфракрасный луч ПЕ видео.

Внимание! Не подходит для детей в возрасте до 36 месяцев. Мелкие детали – Опасность удушения.

СОДЕРЖАНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПРИВЕДЕННЫХ НА РИС.ПИС.

genesis.

33298

Изготовлено компанией Genesis Industries LTD.China.
Импортер: Genesis Industries Ltd. Ashkelon, Israel.
Все права защищены. ©ДЕТАЛИ О КРЕПЕ