E102S RU manual 18.05.12

14.5cm

21cm

7

封底

14.5cm

Инструкция по эксплуатации

Стульчик для кормления

Babyton Happy Animals

арт. E102

封面

ВАЖНО: СОХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШИХ ОБРАЩЕНИЙ.

ОЗНАКОМЬТЕСЬ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКТА.

БЕЗОПАСНОСТЬ.

Спасибо, что выбрали наш продукцию. Наши стульчики для кормления разработаны с особым вниманием к безопасности Вашего ребенка.

Подходит для детей, которые умеют сидеть самостоятельно (в возрасте от 6 до 36 месяцев). Для обеспечения безопасности вашего ребенка обязательно прочтите инструкцию!

ВНИМАНИЕ! НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ РЕБЁНКА БЕЗ ПРИСМОТРА ДАЖЕ НА КОРОТКИЙ ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ!

ВНИМАНИЕ! Обязательно убедитесь в правильной установке ремней безопасности! Чтобы избежать падения, удостоверьтесь, что ребенок правильно пристёгнут.

ВНИМАНИЕ! Не используйте изделие, пока не убедитесь в правильной и надёжной фиксации элементов изделия.

ВНИМАНИЕ! Не оставляйте изделие рядом с отопительными нагревателями тепла, такими как: электрические батареи, духовки и т.п. или на с любого другого потенциально опасного для ребёнка объекта.

ВНИМАНИЕ! Не используйте изделие, если ребёнок не умеет сидеть самостоятельно.

Не используйте изделие, если какая-либо деталь сломана или отсутствует. Используйте только запасные части, одобренные производителем.

Не передвигайте стул и не оставайте выше сидения, если ребёнок сидит на нём.

Не сажайте ребёнка в сидение, пока не убедитесь, что стул полностью разложен и зафиксирован.

Не оставляйте рядом предметы, которые могут для ребёнка риск удушения.

Столик не предназначен для удерживания ребёнка на сидении стульчика.

Убедитесь, что все ножки стула закреплены с применением исправлены стула.

Используйте изделие только на ровной поверхности.

Убедитесь, что при сборке деталей изделия находятся вне зоны досягаемости вашего ребёнка. Не позволяйте ребёнку самостоятельно садиться или играть с сидением - стул не игрушка!

Убедитесь, что электрические приборы и шнуры находятся вне зоны досягаемости ребёнка.

Сборка должна производиться только взрослыми.

Все мелкие детали держите вне зоны досягаемости ребенком, во избежание удушения.

1

Уход и эксплуатация.

- Убедитесь, что все компоненты тщательно зафиксированы. Регулярно осматривайте изделие и проверяйте надежность фиксации.
- Регулярно осматривайте изделие на предмет исправности компонентов.
- Не используйте смазочные материалы, протирайте изделие после каждого использования.
- Ворсис для ваш этого сомнителен или устаноавливается.
- При уходе за моющим чехлом для сидения обращайтесь к этикетке с указанием по уходу.

Список деталей.

2

Сборка стульчика.

1. Обратите внимание, что на каждой из 4-х ножек стульчика имеется подпружиненный штифт. Выровняйте каждую ножку таким образом, чтобы маленький паз навскру каждой из ножек совпадал со штифтом.
2. Нажмите на ножки до щелчка так, чтобы каждый из двух подпружиненных штифтов зафиксился в соответствующем пазу.



Установите подлокотники с каждой стороны, как показано на рисунке. Убедитесь, что подлокотники установлены надежно.



3. Установите переднее основание, у него есть 2 фиксатора. Нажмите на подпружиненный штифт на каждой стороне и затем установите основание на каждые передние ножки так, чтобы подпружиненный штифт зафиксился в соответствующем пазу. Повторите то же самое действие с задним основанием.

3

4. Выбор положения спинки сиденья. Всего 3 положения спинки. Чтобы выбрать положение, поднимите рычаг с обратной стороны спинки и подниматет или опустите спинку в желаемое положение. Отпустите рычаг. После этого спинка установится в одной из 3-х ниже пазов на задней части подлокотника.

5. Выбор положения подножки. Всего 2 положения подножки. Потяните вниз рычаги с двух сторон подножки одновременно и подниматет или опустите подножку в желаемое положение. Отпустите рычаги и затем слегка сдвиньте подножку так, чтобы она закрепилась.

5а. Выберите для опоры для ног одно из трех положений, установите опору в специальные пазы.

6. Выбор высоты сиденья. Нажмите на кнопку на каждом устройстве регулировки высоты, чтобы опустить сиденье. Потяните устройство регулировки вверх, чтобы поднять сиденье. Всего 7 положений сиденья, 5 и из которых самое высокое. Высота сиденья показана в окошке на устройстве регулировки высоты. Убедитесь, что кнопку высоты одновременный с обеих сторон.

4

7. Установка двойного подвеса/столика. Потяните рычаг с обратной стороны столика и установите столик в специальные пазы с боку подлокотников. Отпустите рычаг и слегка надавайте столик, чтобы столик закрепился.

ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что столик установлен достаточно глубоко. Числа на ферму подлокотников показывают глубинение столика. Никогда не используйте столик, если видно символ. Проверьте, безопасно ли установлен столик, перед тем как использовать – слегка потяните столик, как будто пытаетесь его отсоединить.

8. Отсоединение верхнего столика. Чтобы отсоединить верхний столик потяните замины в подниматеь в направлении сверх от основного столика. Чтобы установить его снова, надавите на верхний столик при установке на основной столик до тех пор, пока замины не закрепятся в нужном положении. Нажмите на столик спереди и сзади по центру, чтобы убедиться в правильной установке.

9. Когда не используете столик, он может быть зафиксирован на задних ножках стульчика. Установите столик на задние ножки, как показано на рисунке 9. Застежки на столике должны быть выравнены с головки на ножках. Затем нажмите на столик до фиксации. Чтобы поставить столик обратно, надавливите его вверх, отсоединив от ножек.

10. Ремень безопасности. Стульчик оборудован пятиточечным ремнем безопасности для Вашего ребенка. Чтобы застегнуть ремень безопасности, вставьте боковые пряжки в центральный фиксатор. Чтобы расстегнуть, нажмите на боковые пряжки и извлеките их из фиксатора. Отрегулируйте ремни безопасности с помощью специальных пряжек на ремнях на талии и на ремнях на плечах. Регулируя длину ремней безопасности, обращайте внимание, на то, чтобы ворвнку ребёнку было комфортно, ремни не жали.
Чтобы отрегулировать пяточные ремни по высоте сделайте плоскими концы ремней в форме бабочки и вытяните ремень на отверстий на спинке. Чтобы установить ремень снова сделайте

5

плоскими концы ремней в форме бабочки, вставьте их обратно в соответствующие отверстия на спинке и регулируйте ножки.

11. Хранение стульчика. Для правильного хранения, сначала рекомендуется опустить сиденье в самое низкое положение, см. п.6. Производите стулья в задним ножкам, см. п.9. Нажмите на кнопку на ко на каждом аксессуаре, затем подлежите задние ножки с передними обх до щелчка обозначающего сигнум сборку.

12. Снятие чехла сиденья для дальнейшей чистки и ухода. Сначала отсоедините ремень безопасности, для этого вытяните ремень безопасности из отверстий на сиденье на ножке и под сиденьем (а).
Отсоедините бортики с каждой стороны на подлокотниках, вытащив застежки внизу подлокотников (b).
Снимите чехол с сиденья (с).
Для того, чтобы установить чехол обратно, повторите все действия в обратном порядке.

Производено по пластмассы, текстильным материалов на металлическом каркасе.
Для детей от 7 месяцев (мин. нагрузка 15кг).
Срок службы: 2 года.
Изготовлено в соответствии с требованиями ТР ТС 015/2012

6

14.5cm

21cm

Гарантийный талон

Предприятие-продавец в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня продажи гарантирует Покупателю бесплатную работу, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и хранения (см. паспорт товара стоит инструкция). В случае нарушения этих правил, гарантийные обязательства на товар **не распространяются**.

Без штампа, подписи покупателя и даты продажи магазином на гарантийном талоне гарантия не действительна.

Форма оплаты: за собой время на проведение собственной экспертизы при обнаружении дефектов, допущенных при необходимости прямых покупателями.
По факту возникновения претензий обращаться по следующим адресам:

- по месту приобретения изделия (магазин)

Все принадлежности комплектов, обнаруженные в товаре в период гарантийного срока хранения, подлежат замене или ремонту. Не подлежат заменам: мелкие комплектующие, предметы ухода, инструкции, а также требования об страховании.

В случае ограничения подлежания товара гарантийный срок на него продлевается на период, в течение которого товар не использовался.

Наименование:
Стульчик для кормления торговой марки «Babyton»

Модель: _____

Артикул №:_____

- В гарантии не входит следующие условия: нормальное пользование, повреждение в процессе, нормальный износ ткани, царапины на краске или любые выявленные нормальным обращением повреждения.

Дата продажи « __ »_____201__ г.

Подпись продавца _____

Без штампа магазина не действителен

Претензий к внешнему виду не имею.

_____ (_____)

Перед началом использования следует внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.
Не оставляйте ребенка без присмотра взрослых.