КОЛЯСКА ДЕТСКАЯ
RA889 NEST
RA891 NEST 3 в 1



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Оглавление
Меры Предосторожности
Комплектация

Основная Часть

1. Сборка рамы
2. Как сложить раму
3. Как собрать и демонтировать передние и задние колеса
4. Корзина и прогулочный блок.
5.Установка и демонтаж переднего бампера.
6. Установка и демонтаж капюшона
7. Монтаж коржины из прогулочного блока

II. Прогулочный блок

1. Как отрегулировать длину ручки и реверс прогулочного блока.
2. Как использовать тормоз.
3. Крепление и регулировка ремня безопасности.

Корзина для Коляски

Использование корзины (от 0 до 6 месяцев)

1. Корзина.
2. Установка капюшона и крепление накидки на ноги.
3. Как отрегулировать ремень безопасности коляски

III. ЛЮЛЬКА ПЕРЕНОСКА (Опция). Копмлектуеться в модель RA891

2.Установка капюшона
3.Регулировка ремня безопасности люльки

Меры предосторожности.

Внимание!!!

Внимание: пожалуйста, сохраните инструкцию для дальнейшего использования.
Предупреждение: коляска подходит только для одного ребенка от 0 до 36 месяцев и весом не более 15 кг.
Предупреждение: максимальная нагрузка на корзину для продуктов 3 кг.
Предупреждение: Убедитесь, что все механизмы и крепления надежно зафиксированны перед использованием.
Предупреждение: Ребенок должен быть пристегнут ремнем безопасности во время прогулки.
Предупреждение: не забудьте заблокировать тормоз если вы выпускаете ручку коляски из рук.
Предупреждение: держите ребенка подальше от коляски, когда вы складываете, регулируете или открываете ее.
Предупреждение: Упаковочный материал необходимо убрать подальше от детей, чтобы избежать удушья или проглатывания. Предупреждение: Коляска не предназначена для занятия спортом, бегом, прогулки на роликовых коньках и т.д.
Предупреждение: Пожалуйста, используйте аксессуары, рекомендованные производителем.
Предупреждение: Размещение любой дополнительной нагрузки на ручку или на саму коляску влияет на стабильность коляски.
Предупреждение: Не размещайте коляску в районе открытого огня или у сильных источников тепла.
Внимание. Коляска требует влажной уборки. Только ручная стирка при температуре не выше 30%. Не использовать отбеливатели, концентрированные химические моющие средства. Не использовать абразивные материалы для очистки.

Комплектация.





в комплект входят 2 пластиковые планки для удерживания корзмны от складываня при размещении на ровной поверхности.

Люлька переноска (опция)

(опция) Комплектуеться взависимости от приобетенной модели входит в комплект RA891

Основная часть.

1. Сборка рамы.



1.Как показано на рисунке 1: достаньте раму; поднимите ручку до положения, указанного на рисунке 2

2. Как показано на рисунке 2: звук "щелчка" указывает, что ручка открыта и заблокирована

3.Как показано на рис. 3: Нажмите вторую кнопку блокировки. Выдвинуть переднюю часть рамы.

4. Как показано на рисунке 4: стопы пробка толкает вперед, пока вы не услышите то "пинок звук указывает рама открывается и фиксируется.'

---

2. как сложить раму



1 .Как показано на рисунке 2. нажмите на второй замок и сведите переднюю и заднюю части коляски.

3.Как показано на рисунке 3: потяните рычаг A с обеих сторон, одновременно опустите ручку вниз.

---

3. Установка и демонтаж передних и задних колес



1 .Как показано на рисунке 1: Вставьте ось переднего колеса в передние блоки на раме- до "щелчка". (проверьте надежность крепления колеса внутри блока). Что бы демонтировать колесо нажмите на фиксатор в задней часи блока на раме. Колесо легко снимеся рис.2.

2.Как показано на рисунке 3: Установите задние колеса. Вставьте ось колесав блок крепления на раме до "щелчка". (проверьте надежность крепления колеса внутри блока). Для домонтажа колес- нажмите фиксатор колеса с внутренней части блока крепления колеса.

Корзина и прогулочный блок.



Как показано на рисунке на рис.1: Вставьте крепление корзины в перходник на раме-вы услышете "щелчок" . Проверьте надежности крепления приподняв корзину.

Как показано рис. 2: Нажмите кнопку "A" на блоке фиксации, что бы отсоединить бок корзины от рамы.

Как показано на рисунке 3.: Нажмите с обоих сторон на кнопку "B" и однвремено отрегулируйте нужный наклон положения корзины.

5.Установка и демонтаж переднего бампера.



1 .Как показано в рис.1: Вставьте бампер в крепление на раме блока до "щелчка". (Проверьте надежность крепления потянув в верх за бампер).

Как показано на рис. 2 Демонтируйте бампер - нажмите кнопу на блоке фиксации "A" и отсоедините бампер от блока.одлокотник.

Внимание!!! не используйте бампер когда переносите коляску.

---

6. Установка и демонтаж капюшона



1 .Как показано на рис1. Установите капюшон на каркас блока.

2.Пристегните молнию капюшона к какасу блока.

3.Домонтаж капюшона рис. 3: Нажпите на кнопку "A" что бы снять капюшон.

7.Монтаж коржины из прогулочного блока



Как показано на рисунке: Откройте молнию по периметру блока. Извлеките основание корзины для дальнейшего использования. от 0 до 6 месяцев.

верх блока сиденья

база сидения

корзина

II. Прогулочный блок

1.Как отрегулировать длину ручки и реверс прогулочного блока.



1.Как показано рис 1: Нажмите кнопку регулировки длины ручки. Установите нужное вам положение. 2.Как показано рис.2/3: поднимите рычаг в верх с обиих сторн и перекиньте ручку на другую сторону коляски.

2.Поворот коляски по направлению движения 360 градусов..



Как показано на рисунке: вы можете повернуть сиденье на 360 градус.

Рис. 1 Поднимите рычаг на раме коляски. Затем поверните коляску в нужном вам направлении. Вы услышете "щелчок"- это значит, что коляска заблокировала направление и теперь можно продолжить ее использование.
Внимание!!!
Рекомендуеться данное действие производить с заблокированным тормозом и без ребенка внутри коляски. Рис. 3.

3.Крепление и регулировка ремня безопасности.

Как показано на рис. 1/2: Соберите ремень безопасности и вставьте в замок до "щелчка".
Внимание!!!Всегда используйте ремень безопасности если ребенок в коляске.



Как показано на рис.3/4: Отрегулируйте длину плечевого ремня и бокового ремня в соответствие резмера вашего ребенка.
Внимание!!! Ремень безопасности не должен быть очень тугим или очень слыбым для вашего ребенка.



Использование корзины (от 0 до 6 месяцев)



1.Откройте замок прогулочного блока как показано на рисунке.

2.Освободите полностью от бока и расправьте корзину.

3.Уложите матрас внутри корзины.

4. Укрепите корзину -вставьте пластиковые планки в кормашки находящиеся на тканевой основе (с внешней стороны) у механизма фиксации.

2.Установка капюшона и крепление накидки на ноги.



III. ЛЮЛЬКА ПЕРЕНОСКА Опция. Копмлектуется в модель RA891

Установка люльки переноски на раму.



Как показано на рисунке на рис.1: Вставьте "адаптер-перходник A" для крепление люльки на раме, вы услышете "щелчок" .
Рис.2. Установите люльку в крепление на раме.
Проверьте надежность крепления приподняв люльку.

Как показано рис. 3: Нажмите кнопку "B" на блоке фиксации, что бы отсоединить люльку от рамы.

Внимание!!!Люлька должна всегда устанавливаеться лицом к родителю.

2.Установка капюшона.



1. Установите капюшон на корпусе люльки.

3.Отрегулируйте ремень безопасности люльки





Рис.1: Удерживая блокировку ремня натяжения, потяните плечевые ремни на себя . рис.2 После размещения ребенка внутри люльки потяните ремень натяжения ремня и установите нужную длину рис.3.

Возможная установка в автомобиле.



Рис. 1. Удалите адаптор крепления.



ТАЛОН № 1
Изделие ____________________
Дата покупки ____________________

Сведения о продавце
____
(штамп торговой организации)
Выполненные работы по устранению неисправностей:
____
____
____
____

ТАЛОН № 2
Изделие ____________________
Дата покупки ____________________

Сведения о продавце
____
(штамп торговой организации)
Выполненные работы по устранению неисправностей:
____
____
____
____

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации - 6 месяцев со дня покупки.
В случае отсутствия в руководстве по эксплуатации отметки торговой огранизации, срок гарантии исчисляется со дня выпуска коляски.
Гарантийный талон действителен только в оригинале, с отметкой о месте покупки и датой, когда покупка была совершена, штампом торгует организации и подписью продавца.
Условием гарантийного ремонта является эксплуатация изделия в соответствии с требованиями инструкции.
Гарантия не распространяется на случаи:
1 естественного износа отдельных элементов (колес, камер, шин, втулок колес, пластиковых деталей, матерчатых деталей, лакокрасочного покрытия изделия) в процессе эксплуатации;
2 механических повреждений;
3 повреждений, возникших в результате неправильного хранения;
4 термических повреждений;
5.воздействия чужеродных красителей;
6 потери мелких элементов комплектации;
7 изменения цвета обивочной ткани, подтеки;
8 повреждения ткани или ее разрывы, образовавшиеся по вине покупателя;
9 ремонта не уполномоченными на то лицами;
10 нарушение требований инструкции по эксплуатации;
11 отсутствие необходимых отметок торгует организации.
12 Стирка, химическая чистка изделия - запрещена.
Примечание:
Изделие принимается в ремонт только в чистом виде, при наличии гарантийного талона и чека.
Убедитесь в правильности заполнения продавцом талона.
Предприятие имеет право вносить изменения, влияющие на улучшение конструкции коляски. Отклонение от прямолинейного движения - дефектом не является.
Срок эксплуатации коляски - 1 год.
Коляска изготовлена ____________________

С этой инструкцией ознакомлен, изделие принял в исправном состоянии
Подпись покупателя ________________

Коляска Детская RA889 NEST (Нэст)
Изготовитель: WINTIME IMPORT AND EXPORT CORPORATION LIMITED OF ZHONGSHAN
address A1, Third Floor,No.23,Nan'an Road, Shiqi, Zhongshan, Guangdong, China. Китай
Импортер: ООО «РАНТ трейд»
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1. этаж 5 помещение 1. Комната 2.
Телефон: +7 (499) 653-88-33
Дистрибьютор в РФ: ООО «РАНТ трейд»
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1. этаж 5 помещение 1. Комната 2.
Телефон: +7 (499) 653-88-33
Возрастная группа: 0-36 месяцев.
Гарантийный срок: 6 мес.
Дата изготовления: 01.10.2019
Состав: металл, пластик, ткань синтетическая
оксфорд.
Произведено в Китае.