





Подъем и снижение в воздухе.

Когда вертолет летит равномерно, можно медленно нажимать вверх ручку газа, чтобы вертолет летел выше, или слегка опускать ручку, чтобы вертолет летел ниже. Для плавного полета требуются только небольшие изменения положения ручки.

**Поворот влево и вправо**

Удерживайте вертолет на определенной высоте. Переместите ручку направления влево, чтобы повернуть вертолет против часовой стрелки. Либо переместите ее вправо, чтобы повернуть вертолет по часовой стрелке.

**6. ПРОЦЕДУРА ВЗЛЕТА (после стабилизации положения)**

- Установите вертолет на ровную поверхность. Неровная поверхность может затруднить взлет.
- Медленно увеличивайте обороты.
- НЕ смотрите на пульт, сосредоточьтесь внимание на вертолете.
- Как только вертолет оторвется от земли, немножко уменьшите обороты. В худшем случае вертолет упадет на пол, но это будет лучше, чем если он ударится в потолок.
- Если вертолет опускается, ПЛАВНО повышайте обороты.
- Если вертолет поднимается, ПЛАВНО снижайте обороты.
- Для настройки перемещайте ручку направления короткими небольшими движениями. Большинство новичков легко справится с вертолетом.


Устранение неполадок

| Проблема | Причина | Устранение |
|--|---|---|
| Вертолет не работает. | - Вертолет и (или) передатчик выключены. - Батарея Вертолет разряжена. | - Установите выключатель в положение «ON» (ВКЛ). - Зарядите аккумулятор. |
| Внезапные остановки и падения во время полета. | - Батарея Вертолет разряжена. | - Зарядите аккумулятор. |
| Потеря контроля | - В этом же диапазоне частот используется другое инфракрасное устройство. - Влияние сильного освещения. - Хвостовой пропеллер деформирован или поврежден в результате аварии. | - Избегайте эксплуатации нескольких устройств, выберите другое место для игры с Вертолетом. - Переийдите в другое место, где нет прямого яркого света. - Замените хвостовой винт на прилагаемый запасной. |

Air Wheelz™

Become our fan on facebook
facebook.com/SilverlitToys

Visit us at
www.Silverlit.com

AIR WHEELZ**Комплект поставки**

Руководство по эксплуатации

предупреждения и предписания

Знак перечеркнутого мусорного ведра символизирует, что батареи, зарядные устройства и устройства не должны выбрасываться вместе с домашними отходами. Батареи и устройства могут нанести вред здоровью и окружающей среде. Пожалуйста проинформируйте детей о том, что батареи должны быть сданы в специальный пункт для безопасной переработки. Помогите сохранить окружающую среду.



Если устройство не используется, извлеките из него все батареи и утилизируйте их отдельно. Отнесите устройство в ближайший пункт сбора отходов электрического и электронного оборудования. Другие компоненты можно выбросить с бытовым мусором.

Меры предосторожности:

Внимание: Изменения или модификации данного устройства, не одобренные в явном виде стороной, ответственной за соответствие стандартам, могут привести к лишению пользователя права на эксплуатацию этого оборудования.

- USB-кабель специально предназначен для литий-полимерного аккумулятора, используемого в вертолете. Не используйте его для зарядки других аккумуляторов, кроме того, что установлен в вертолете.

Уход и обслуживание:

- Всегда извлекайте батареи, если игрушка не будет использоваться в течение длительного периода времени. (Только для передатчика)

- Аккуратно протирайте игрушку чистой влажной тканью.

- Держите игрушку подальше от прямых солнечных лучей и (или) источников тепла.

- Не погружайте игрушку в воду. Это может привести к повреждению электронных компонентов.

Специальные примечания для взрослых.

- Перед первым использованием прочтите информацию для пользователей вместе с ребенком.

- Данная игрушка предназначена только для домашнего использования (в доме или саду).

- Не изменяйте конструкцию вертолета!

- Все операции со сборкой необходимо выполнять только под присмотром взрослых (замена аккумулятора и запасных деталей, стабилизация и др.).

- Установку и замену батарей рекомендуется выполнять под присмотром родителей.

Предосторожения:

- Не пытайтесь заряжать неперезаряжаемые батареи.

- Перед зарядкой аккумуляторные батареи необходимо извлечь из игрушки. (Только для передатчика)

- Аккумуляторные батареи должны заряжаться только взрослыми.

- Не используйте одновременно старые и новые батареи, а также батареи разных типов. (Только для передатчика)

- Используйте батареи только рекомендованного или аналогичного типа.

- Соблюдайте полярность при установке батареек.

- Использованные батареи необходимо извлечь из игрушки. (Transmitter only)

- Не допускайте короткого замыкания контактов питания.

- Не используйте одновременно новые и старые батареи. (Только для передатчика)

- Не используйте вместе щелочные, стандартные (углеродно-цинковые) и перезаряжаемые батареи. (Только для передатчика)

Поскольку в Вертолете используется литий-полимерный аккумулятор, обратите внимание на следующие предупреждения безопасности.

- Не подвергайте аккумулятор воздействию огня или тепла.

- Не используйте и не оставляйте аккумулятор рядом с источниками тепла, такими как открытый огонь или обогреватель.

- Не ударяйте и не бросайте аккумулятор на твердые поверхности.

- Не погружайте аккумулятор в воду и храним его в прохладном сухом месте.

- Не допускайте перезарядки аккумулятора.

- Не пытайтесь перезарядить аккумулятор к розетке электросети.

- Не погружайте аккумулятор в воду и не прокалывайте его гвоздями или другими острыми предметами.

- Не транспортируйте и не храните аккумулятор вместе с металлическими предметами, такими как цепочки или заколки.

- Не разбирайте и не модифицируйте аккумулятор.

- Заряжайте аккумулятор каждые 6 месяцев.

- Аккумулятор внутри игрушки не подлежит замене.

Требования к батареям (Пульт дистанционного управления):

■ Электропитание : ===

■ Параметры батареек : DC 6.0V, 0.5 W

■ Батареи : 4 x 1.5 V "AA"/LR6/AM3 (Не входит в комплект)

Совет! Советы по безопасности

- Никогда не разбирайте устройство и не пытайтесь его модифицировать. Это может привести к повреждению устройства.

- Для управления вертолетом с дистанционным управлением необходимы специальные навыки и обучаться им необходимо только под присмотром опытного взрослого.

- Никогда не используйте устройство, если какая-либо из его деталей повреждена.

- Данное устройство предназначено для использования только внутри помещения. Ветер и малый диапазон передач могут привести к потерю управления.

- Внимание! Не заходите и не запасайтесь вертолетом, если в пределах дальности полета находятся люди, животные или какие-либо препятствия.

- Не играйте с вертолетом в непосредственной близости от воды и иной электропрерывателей.

- Всегда держите вертолет в зоне зрения и не допускайте его посадки или столкновения с вашей головой, лицом или другими людьми.

- Управлять дроном рекомендуется стоя, чтобы быстро увернуться от него в случае необходимости.

- Всегда выключайте вертолет и передатчик, когда они не используются.

- Предупреждение! Не прикасайтесь к врашающимся пропеллерам! Во избежание травм держите руки, волосы и свободную одежду подальше от движущихся частей.

- Никогда не бросайте и не подносите никакие предметы к врачающимся пропеллерам.

- Внимание! Риск травмы! Во избежание травм вертолет не должен летать рядом с лицом.

- Сохраните это руководство по эксплуатации для использования в дальнейшем.

Примечания.

- Для максимальной производительности рекомендуется установить в устройство новые щелочные батареи.

- Это изделие необходимо использовать только с рекомендуемым зарядным устройством.

- The wires are not to be inserted into socket-outlets.

Нормальная работа изделия может быть нарушена из-за сильных электромагнитных помех. В таком случае просто перезагрузите изделие в соответствии с руководством пользователя, чтобы возобновить нормальную работу. Если нормальную работу не удалось возобновить, используйте изделие в другом месте.

Требования к батареям (Вертолет):

Электропитание : ===

Параметры батареек : DC 3.7 V , 5.2 W

Батареи : 1 литий-полимерный аккумулятор 3.7 В (входит в комплект)

Емкость : 150 mAh

Управление вертолетом**Совет! УПРАВЛЕНИЕ**

- При управлении ручками на передатчике старайтесь не перемещать их резко в крайние положения. Это должно быть как управление велосипедом, а не как использование джойстиков в компьютерных играх.

- Начинаясь пользователю рекомендуется сначала научиться управлять ручкой газа (после завершения процедуры стабилизации). Если вертолет вращается вокруг своей оси, не нужно выравнивать его положение. Во время первого полета важно научиться держать вертолет на постоянной высоте около 1 метра над землей плавными движениями ручки газа. После того как пользователь научится этому, можно переходить к управлению с помощью ручки направления.


1. Процедура сопряжения/синхронизации Вертолет и передатчика

- Включите вертолет.

- Поставьте вертолет на землю так, чтобы его хвост был направлен к вам, а нос — от вас.

- Убедитесь, что левый рычаг на передатчике установлен в МИНИМАЛЬНОЕ положение ручки газа, а затем включите передатчик.

- Когда индикатор питания начнет мигать, сдвиньте ручку газа вверх, а затем вниз. Процедура сопряжения будет завершена, когда индикатор питания начнет светиться постоянно (Рис. 1).

**2. Управление на земле**

- Сдвиньте переключатель воздух/земля в режим "земля". Индикатор воздух/земля на передатчике начнет светиться.

- Управляйте вертолетом с помощью рычага управления передатчика в различных комбинациях для выполнения различных действий (Рис. 2).

- Если вертолет продолжает вращаться по часовой стрелке (Рис. 3), нажмите и отпустите левую сторону кнопки несколько раз, пока вращение не остановится, и вертолет не начнет двигаться прям (Рис. 4).

- Если вертолет продолжает вращаться против часовой стрелки (Рис. 5), нажмите и отпустите правую сторону кнопки несколько раз, пока вращение не остановится, и вертолет не начнет двигаться прямо (Рис. 6).

Советы по управлению

- Скорость и радиус вращения могут зависеть от различных комбинаций направления ручки.

- Используйте только на плоской, гладкой (но нескользкой) сухой поверхности или ковре с коротким ворсом, так как волосы, ворс ковра или грязь могут отрицательно повлиять на работу вертолета.

- Не используйте вертолет в воде или снегу. Если вертолет намок, проприте его полотенцем и дайте полностью высохнуть.