

Инструкция по эксплуатации

К шести месяцам ребенок уже очень подвижен и ни секунды не сидит на месте. Стараясь ему угодить, многие мамы и папы подхватывают своего малыша подмышки и дают ему возможность попрыгать на родительских коленях. При этом через пять минут руки устают. Вот здесь на помощь и приходит наш тренажер прыгунки-тарзанка-качели.

Это приспособление на пружине, которое крепится в дверном проеме. Ребенок фиксируется в сиденье-штанишках и, отталкиваясь от пола, может прыгать. У детей существует врожденный рефлекс, благодаря которому, почувствовав опору, он начинает отталкиваться ногами. На этом принципе и построены прыгунки. Вот почему научить малыша прыгать достаточно легко. Нужно лишь подтолкнуть его вверх-вниз, а дальше дело техники. Благодаря прыгункам улучшается координация движений ребенка. Малыш радуется, обучаясь хорошо владеть собственным телом.

Правила БЕЗОПАСНОГО использования прыгунок

1. Начинать использовать прыгунки можно с 6 месяцев.
2. Ребенок, лежа на животе должен прогибать спину и хорошо держать голову.
3. Отсутствие неврологических и ортопедических заболеваний, а также воспаления кожи в местах соприкосновения с тренажером.
4. По времени здоровый ребенок в прыгунках может находиться не более 20-30 минут 2 раза в день с последующей сменой деятельности.
4. Ни в коем случае не снимайте страховочную стропу, пропущенную внутри пружины. Убедитесь, что страховочная стропка проходит петлей через регулировочную стропу (см рис.)
5. Все крепления в прыгунках должны быть исправными и надежно зафиксированными.

ПРОВЕРЯЙТЕ КРЕПЛЕНИЯ И АМОТИЗАТОР ПЕРЕД КАЖДЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.

КРЕПЛЕНИЕ ПРЫГУНКОВ исходя из комплектации -

Крепление прыгунок на спорткомплексе:

Откройте пряжку для регулировки высоты. Перекиньте стропу через перекладину. Застегните пряжку и отрегулируйте высоту.

Крепление прыгунок с помощью качельного крюка:

-Для правильной установки крюка в деревянной конструкции:
Просверлите направляющее отверстие (Ø 2-3 мм) длиной не меньшей, чем длина прямой части качельного крюка. Заверните крюк в подготовленное отверстие полностью, до начала его изгиба.

-Для правильной установки крюка в кирпичной или бетонной конструкции:

Просверлите отверстие равное диаметру дюбеля и длиной больше длины дюбеля на 30%. Вставьте дюбель в просверленное отверстие. Заверните крюк в подготовленное отверстие полностью, до начала его изгиба. **Не допускайте деформации крюка во время его установки.**

Крепление прыгунок с зажимом:

Зажим предназначен для крепления прыгунок в дверном проеме. Ослабьте центральную пряжку зажима, зацепите зажим за дверной косяк, затяните страховочную стропу. **НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ для раскачивания.** Предназначен только для прыжков вверх и вниз.

ПРОВЕРЬТЕ ВЫПОЛНЕННЫЙ КРЕПЕЖ СВОИМ ВЕСОМ

1-ый вариант: КАЧЕЛИ

Возраст ребенка от 6 месяцев до 1,5 лет.

Крепление в двух точках.

1. Отстегните пряжки 5 и снимите пружинную часть.
2. Клямкам прыгунок прикрепите эспандерные шнуры или веревки (в комплект не входят).
3. В данном варианте Прыгунки-качели крепятся в двух точках (в дверном проеме, между двух деревьев, на спортивном комплексе).



2-ой вариант: ПРЫГУНКИ

Возраст ребенка от 6 месяцев до 2-х лет.

Крепление в одной точке.

1. Закрепите прыгунки (см. крепление прыгунок).
2. Расстегните пряжку 6, отстегните липучку и посадите ребенка в прыгунки.
3. Застегните липучку. Плотно зафиксируйте ребенка с помощью пряжки 6.
4. Отрегулируйте высоту при помощи пряжки 2 (при правильной посадке ребенок должен касаться носочками стопы пола).
5. Подтолкните ребенка вверх-вниз, чтобы он почувствовал движение.




3-ий вариант: ТРАПЕЦИЯ.

Возраст ребенка от 2 до 3-х лет.

Крепление в одной точке.

1. Отстегните пряжки 5.
2. Используйте амортизатор, как трапецию.
3. Крепление на спорткомплексе без использования специального зажима.



Комплектация рассчитана на максимальную высоту крепления 2,2м* для крепления прыгунок к потолку воспользуйтесь петлей из прочной веревки или стропы. *При наличии дополнительной стропы - максимальная высота крепления 3м.

Уход за изделием:

Отстегните пряжки 5 и снимите пружинную часть. Изделие будет удобно постирать и погладить. Ручная стирка при температуре воды до 40 °С. Отжимать аккуратно, без перекручивания. Глажка при температуре до 110 °С без пара. Отбеливание и сухая чистка могут повредить изделие. **Предварительная стирка обязательна.**