


OWNER'S MANUAL

BABYBJÖRN BABY CARRIER MOVE




BABYBJÖRN®

ЭЛЕМЕНТЫ РЮКЗАКА-КЕНГУРУ

ФРОНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ


РЕМНИ






1 Поддержка для головы | **2** Ремешок для поддержки головы | **3** Проём для руки | **4** Застёжка поддержки для головы | **5** Ножной ремешок и пуговица | **6** Застёжка для регулировки сидения | **7** Боковая застёжка | **8** Двойная пряжка | **9** Система регулировки размера | **10** Плечевой ремень | **11** Застёжка поддержки для головы | **12** Боковая застёжка | **13** Двойная пряжка | **14** Ножной ремешок | **15** Поддержка для спины | **16** Поясной ремень | **17** Пряжка для регулирования

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ BABYBJÖRN РЮКЗАКА-КЕНГУРУ MOVE


Данный рюкзак-кенгуру обеспечивает необходимую поддержку головы, спины и ног ребёнка. При разработке учитывались рекомендации педиатров. Предназначен для детей от рождения (0 месяцев) с весом от 3,2 кг и ростом от 53 см. Максимальный вес ребёнка – 12 кг.



ПОЛОЖЕНИЕ ЛИЦОМ К СЕБЕ



ВЫБОР ШИРОКОГО МЕСТА ДЛЯ СИДЕНИЯ



Приподнимите ноги ребёнка, зафиксируйте пряжку для регулировки сиденья и разверните ткань так, чтобы она поддерживала бёдра и покрывала их снизу. Для обеспечения достаточной близости и контроля младенец должен находиться лицом к вам в верхней области вашей груди. Чтобы уменьшить нагрузку на плечи, по мере роста малыша можно выбирать более низкое положение.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ РЕБЁНКА ИЗ РЮКЗАКА-КЕНГУРУ



Придерживайте ребёнка! Сначала отстегните ножные ремешки (если они были пристёгнуты).

Если ребёнок спит, отстегните застёжки на обеих сторонах, полностью открыв фронтальную часть. Перед нажатием кнопки необходимо сдавить двойную пряжку.

ПОЛОЖЕНИЕ ЛИЦОМ ВПЕРЁД




Ребёнка необходимо помещать лицом к себе, пока он не сможет держать голову прямо (примерно до возраста 5 месяцев).
Приблизительно в этом возрасте мышцы шеи, спины и ног малыша достаточно окрепнут, чтобы его можно было носить лицом вперёд.
Отверните вниз поддержку для головы и снова пристегните застёжку. Поднимите ноги ребёнка, чтобы его ягодицы опустились в рюкзак-кенгуру.

УКАЗАНИЯ ПО СТИРКЕ

Mesh

Машинная стирка в тёплой воде отдельно от других вещей. Использовать щадящий цикл и мягкое моющее средство. Сушить в подвешенном состоянии без использования сушильного оборудования. Не применять хлорсодержащие отбеливатели и кондиционеры для белья. НЕ УТЮЖИТЬ! Рекомендуется использовать мешок для стирки.



ТКАНЬ

Основной материал:

полиэстер 100%

Используемые материалы не содержат опасных или аллергенных веществ и соответствуют требованиям стандарта Oeko-Tex 100, класс 1 (изделия для детей).

БЕЗОПАСНОСТЬ

BABYBJÖRN Рюкзак-кенгуру Move соответствует требованиям стандартов безопасности EN 13209-2:2015 и ASTM F2236.

⚠ ВНИМАНИЕ!

ОПАСНОСТЬ ПАДЕНИЯ И УДУШЕНИЯ

ОПАСНОСТЬ ПАДЕНИЯ

Имеется опасность выпадения через широкий проём для ног и через край рюкзака-кенгуру.

- Отрегулируйте проёмы для ног так, чтобы они плотно охватывали ноги ребёнка.
- Каждый раз перед использованием рюкзака-кенгуру необходимо проверять надёжность всех застёжек.
- Будьте особенно осторожны при наклонах и ходьбе.
- Не наклоняйтесь в пояссе, а приседайте, сгибая ноги в коленях.
- В этом рюкзаке-кенгуру разрешается носить детей весом от 3,2 до 12 кг.
- Этот рюкзак-кенгуру предназначен для детей ростом от 53 см.

ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ

Ребёнок в возрасте до 4 месяцев, находясь в рюкзаке-кенгуру, может задохнуться, если его лицо будет плотно прижато к вашему телу.

- Не пристёгивайте ребёнка так, чтобы он был слишком плотно прижат к вашему телу.
- Оставляйте достаточно места, чтобы малыш мог двигать головой.

- Ничто не должно закрывать лицо ребёнка.
- Если вы кормите грудью ребёнка в рюкзаке-кенгуру, после кормления его положение необходимо поменять, чтобы лицо не было прижато к вашему телу.

ВАЖНО! ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ РУКОВОДСТВО.

ВНИМАНИЕ!

Ваше равновесие может быть нарушено вашими движениями или движениями ребёнка.

Требуется с осторожностью выполнять наклоны вперёд и в стороны.

Этот рюкзак-кенгуру не предназначен для использования во время занятий спортом.

Перед тем как надевать и использовать этот рюкзак-кенгуру, необходимо прочитать руководство.

Руководство следует сохранить для обращения к нему впоследствии.

Необходимо следить за ребёнком при использовании рюкзака-кенгуру из мягкого материала.

При использовании для детей с малым весом при рождении или с нарушениями здоровья рекомендуется предварительно обратиться за медицинской консультацией.

Нельзя пользоваться рюкзаком-кенгуру, если какие-либо его части отсутствуют или повреждены.

Перед использованием необходимо проверить отсутствие повреждённых креплений, а также разорванных швов, ремней и ткани.

Недоношенные дети, дети с проблемами дыхательных путей и младенцы в возрасте до 4 месяцев подвержены наибольшему риску удушения.

В рюкзаке-кенгуру должен быть достаточный доступ воздуха к носу и рту ребёнка.

Не одевайте ребёнка слишком тепло.

Нельзя ложиться или засыпать, удерживая ребёнка в рюкзаке-кенгуру.

Ребёнка необходимо помещать лицом к себе, пока он не сможет держать голову прямо (примерно до возраста 5 месяцев).

Рюкзак-кенгуру должен быть отрегулирован, как указано в руководстве, в соответствии с размером ребёнка.

Каждый раз перед использованием необходимо проверять надёжное состояние всех пряжек, застёжек, ремней и систем регулировки.

Следует убедиться в правильном расположении ребёнка, в том числе его ног.

Для детей весом от 3,2 до 4,5 кг должны использоваться ножные ремешки.

Маленькие дети могут выпасть через проём для ноги.

Данный рюкзак-кенгуру не предназначен для ношения на спине.

Рюкзаком-кенгуру можно пользоваться только тогда, когда вы ходите, сидите или стоите.

Нельзя пользоваться рюкзаком-кенгуру из мягкого материала в ситуации, когда ваши равновесие или подвижность ухудшены из-за физических нагрузок, сонливости или медицинского состояния.

Нельзя пользоваться рюкзаком-кенгуру во время приготовления пищи или уборки, либо других действий, предполагающих использование источников тепла или химикатов.

Разлитые горячие напитки могут быть причиной ожогов.

Запрещено использовать рюкзак-кенгуру из мягкого материала, перемещаясь в транспорте в качестве водителя либо пассажира.

Данный рюкзак-кенгуру предназначен для использования только взрослыми.