


# Поздравляем Вас с появлением маленького чуда!

Правильная поддержка и идеальная форма рюкзака-кенгуру необходимы для того, чтобы обеспечить комфорт малыша. BABYBJÖRN Рюкзак-кенгуру Miracle специально разработан для малышей с самого рождения (весом не менее 3,5 кг и ростом от 53 см) и до 12 кг (примерно до 15 месяцев).


Дизайн рюкзака-кенгуру создан с мыслью о немыслимом комфорте малыша с учетом его роста и прибавления в весе. Удобные регулируемые ремни позволяют распределить вес на талии, бедрах и плечах так, как вам будет комфортнее всего. Ребенка можно носить высоко – на уровне груди (мы рекомендуем эту позицию для новорожденных), а когда он подрастет – опустить его ниже.

Мы надеемся, что BABYBJÖRN Рюкзак-кенгуру Miracle понравится вам и вашему малышу. Если у вас возникнут вопросы или комментарии, пожалуйста, обращайтесь к нам без колебаний.

## ФРОНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ




## РЕМНИ



1: Поддержка для головы • 2: Застежка поддержки для головы • 3: Ремешок поддержки для головы • 4: Двойное крепление • 5: Регулировка размера • 6: Сумка для хранения рюкзака-кенгуру (только BABYBJÖRN Рюкзак-кенгуру Miracle в исполнении с двиницей скоткой) • 7: Нижний решетчатый ремень • 8: Отверстие для руки • 9: Боковой зажим • 10: Плечевой ремень • 11: Поддержка для спины • 12: Поясной ремень • 13: Регулировочная пряжка

## КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ РЮКЗАКОМ-КЕНГУРУ



1. Насадите рюкзак-кенгуру в соответствии с примерным

ростом ребенка (в сантиметрах).  
Возможно, длина рюкзака-кенгуру нужно будет изменять, когда ребенок будет в рюкзаке-кенгуру.

2. Наденьте ремни и пристегните их к фронтальной части отделения для ношения.

Застежка означает, что она сделана тугой. Держите ее параллельно рюкзаку-кенгуру, тогда ее будет легче двигать.

3. Отрегулируйте поясной ремень, потянув за нижние ремни. Они должны быть одинаковой длины, чтобы поддержка спины расположилась по центру.

4. Закрепите зажим с одной стороны, вставив его в желобок. Убедитесь, что он надежно зафиксирован.

5. Поместите ребенка в рюкзак-кенгуру лицом к себе. Ноги ребенка должны находиться по бокам от рюкзака-кенгуру, а руки должны быть продеты в отверстия для рук.

6. Закрепите зажим с другой стороны, вставив его в желобок. Если ваш ребенок весит от 3,5 до 4,5 кг, также застегните ножные ремешки.

7. Затяните ремешки поддержки головы с обеих сторон. Поместите большой палец за кнопку на ремне. Зашелкните ее.

8. Чтобы отрегулировать поддержку для головы, аккуратно потяните ремешки поддержки для головы. Убедитесь, что у ребенка достаточно места вокруг головы и его дыханию ничто не мешает.

9. Отрегулируйте поддержку для спинки, найдя удобное положение.

10. Отрегулируйте плечевые ремни. Чем сильнее они будут затянуты, тем больше веса придется вам на плечи. Чтобы снизить нагрузку на плечи, просто поднимите внешние концы регулировочных пряжек.

## ПОЛОЖЕНИЕ РЕБЕНКА В РЮКЗАКЕ-КЕНГУРУ




Для безопасности новорожденного и контроля над ним носите его лицом к себе и высоко у себя на груди.

Когда ребенок подрастет, его можно носить ниже, чтобы снизить нагрузку на плечи и перераспределить вес на вашу талию и бедра. Примерно с 4 месяцами (или когда мышцы шеи ребенка окрепнут) его можно носить как лицом к себе, так и от себя.

54

55

# КАК ВЫНУТЬ РЕБЕНКА/КАК СНЯТЬ РЮКЗАК-КЕНГУРУ



1. Отстегните ножные ремешки, если они были застегнуты.

Ослабьте поддержку для головы с обеих сторон. Поместите большой и указательный пальцы с разных сторон кнопки. Нажмите и поднимите ее вверх.

2. Отстегните захим с одной стороны. Положите большой палец на рифленую маркировку на карманной части захима, нажмите и потяните вверх, теперь можно

приподнять и вынуть ребенка.

3. Расстегните двойную застежку. По соображениям безопасности перед нажатием

кнопки нужно начать давить застежку.

4. Расстегните захимы с обеих сторон, чтобы полностью открыть переднюю часть.

Если ребенок спит, отстегните захимы с обеих сторон, чтобы полностью открыть переднюю часть.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО СТИРКЕ**

Стирать отдельно. Пользоваться экологическими чистыми, мягкими моющими средствами без отбеливателя.

Мягкая хлопчатобумажная ткань/  
Органический хлопок



Дышащая сетка

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Мягкая хлопчатобумажная ткань

Основной материал: 60 % хлопок, 40 % полиэстер. Подкладка: 100 % хлопок

Дышащая сетка

Основной материал: 100 % полиэстер

Органический хлопок

Основной материал и подкладка: 100 % органически чисто выращенный хлопок

Ни один из используемых в рюкзак-кенгуру материалов не содержит опасных для здоровья или аллергенных веществ.

Все материалы соответствуют требованиям стандартов Оeko-Tex 100, класс I изделий для грудных детей.

При надевании для Baby Björn Baby Carrier Miraculous дышащей сеткой


рюкзак-кенгуру хранящейся во внутреннем кармане

## БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКТА

**• ОПУСТИТЕ РЕБЕНКА ПОНИЖЕ:**  
Ослабьте верхние и нижние ремни. Потяните поясной ремень и поддержку для спины вниз, пока ребенок не окажется в желаемом положении. Затяните ремешки.

**• БАВБУЙОРН РЮКЗАК-КЕНГУРУ МИРАКУЛУС ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА БЕЗОПАСНОСТИ EN 13209-2-2005.**

**ВНИМАНИЕ!** Ножные ремешки необходимо использовать для детей весом от 3,5 до 4,5 кг, чтобы уменьшить отверстия для ног.



**ВНИМАНИЕ!** Руки ребенка всегда должны быть продеты в отверстия для рук и никогда не должны свисать над поддержкой для головы.



# ⚠ ВНИМАНИЕ! РИСК ПАДЕНИЯ!

• Перед надеванием и использованием рюкзака-кенгуру внимательно прочитайте и выполните все инструкции.

• Данный рюкзак-кенгуру предназначен исключительно для использования взрослыми.

• Рюкзак-кенгуру можно использовать только для ношения детей весом от 3,5 до 12 кг.

• Всегда регулируйте рюкзак-кенгуру в соответствии с инструкциями и ростом вашего ребенка (минимально допустимый рост ребенка составляет 53 см).

• Регулируйте отверстия для ног, чтобы они плотно облегали ноги ребенка.

• Для детей весом от 3,5 до 4,5 кг необходимо использовать ножные ремешки.

• Маленькие дети могут выпасть через отверстие для ног.

• Ребенка нужно носить лицом к себе до тех пор, пока он не научится держать голову прямо (примерно до 4 месяцев).

• Рюкзак-кенгуру нельзя носить на спине, только тогда, когда вы ходите, сидите или стоите.

• Рюкзак-кенгуру не предназначен для использования во время занятий спортом или во время активного отдыха.

• Рюкзак-кенгуру нельзя использовать в качестве автомобильного сиденья.

• Ваше равновесие может быть нарушено вашими движениями или движениями ребенка.

• Для того чтобы младенец надежно сидел в рюкзаке-кенгуру, когда вы наклоняетесь, следует приседать, склоняя ноги в коленях, а не наклоняться в талии.

• Убедитесь, что в рюкзаке-кенгуру имеется достаточный доступ воздуха к носу и рту ребенка.

• Перед использованием рюкзака-кенгуру убедитесь, что все крепления надежно застегнуты.

• Никогда не используйте поврежденный рюкзак-кенгуру.

• Нельзя ложиться, удерживая ребенка в рюкзаке-кенгуру.

• Нельзя засыпать, удерживая ребенка в рюкзаке-кенгуру.