

Детский электромобиль Mercedes-Benz SL400

Руководство пользователя

Радиоуправление и ручное управление

Клаксон и музыкальные кнопки на руле

Разъемы USB и SD

Управление движением вперед/назад, поворот налево/направо
с помощью пульта P/Y

Управление движением вперед/назад с помощью педали



Сборка должна осуществляться только взрослыми.

Внешний вид и цвета могут отличаться.


Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию во избежание неправильной сборки или эксплуатации. Неправильное обращение с электромобилем может привести к его поломке или травмированию ребенка. Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.

В целях улучшения качества изделия мы можем вносить изменения в некоторые детали без предварительного уведомления.


Спецификация

Описание	Характеристики
Аккумулятор и предохранитель	6 В, 4,5 А·ч; самовосстанавливающийся предохранитель 5 А
Мотор	25 Вт
Возраст ребенка	3–8 лет
Максимальный вес	25 кг
Размер изделия	108х64х46 см
Скорость	3–4 км/ч
Время зарядки	8–12 часов
Время катания	1–2 часа
Зарядное устройство	Вход: 220 В; выход: пост. ток: 6 В, 500 мА

Список деталей _____




Номер	Наименование	Кол-во	Номер	Наименование	Кол-во
1	Корпус электромобиля	1	5	Переднее колесо	2
2	Сиденье	1	6	Заднее колесо	2
3	Руль	1	7	Мотор	1
4	Лобовое стекло	1	8	Зеркало заднего вида	2



1. Установка передних колес (рис. 1)

- Наденьте на переднюю ось шайбу $\Phi 10$, затем наденьте колесо до щелчка.
- Установите таким же образом второе переднее колесо.



2. Установка задних колес и мотора (рис. 2)

- Наденьте мотор на заднюю ось с левой стороны корпуса. Убедитесь, что выступ на моторе прошел через отверстие в корпусе к отсеку аккумулятора. Если мотор уже был установлен, пропустите этот шаг.
- Наденьте колесо с той стороны, где расположен многоугольный выступ, на ось до щелчка.
- Установите второе заднее колесо по аналогии с передним.



3. Установка зеркал заднего вида (рис. 3)

- Вставьте зеркало заднего вида в специальное отверстие на корпусе электромобиля и нажмите на него до щелчка.
- Установите второе зеркало таким же образом.




4. Установка лобового стекла (рис. 4)

- Вставьте выступы лобового стекла в соответствующие отверстия и надавите на него до щелчка.



5. Установка руля (рис. 5)

Вставьте руль в рулевую колонку, сопоставьте отверстия на руле и колонке, вставьте винт М5 и закрепите его гайкой.



6. Установка сиденья (рис. 6)


Перед установкой сиденья прокрутите замок для сиденья на корпусе (см. рисунок) так, чтобы он был открыт. Вставьте кресло, нажмите на него и переведите замок в закрытое положение.



Предохранитель

Самовосстанавливающийся предохранитель (рис. 1) отключает питание, когда сила тока достигает 10–15 А, и через 5–10 секунд включает питание заново.

Как управлять электромобилем




А. После того, как ребенок сел в электромобиль, включите питание и переведите переключатель движения вперед-назад в положение «Вперед». Если нажать на педаль, электромобиль поедет вперед, если отпустить педаль, он остановится. Переведите переключатель движения в положение «Назад». Если нажать на педаль, электромобиль поедет назад, если отпустить педаль, он остановится. Переведите переключатель движения в положение «Стоп» — электромобиль не будет ехать. Во время использования пульта Р/У ручное управление не работает. С помощью пульта можно управлять движением электромобиля вперед-назад, налево-направо. Если вы нажмете на музыкальную кнопку на руле, другие звуки воспроизводиться не будут. Б. Нажмите на переключатель световых эффектов, чтобы загорелись передние и задние фары.

В. Зарядка аккумулятора: заряжайте аккумулятор, когда уровень заряда становится низким.

Разъем для зарядки находится под приборной панелью.

Внимание: отключайте питание электромобиля во время зарядки. Заряжать аккумулятор должны только взрослые.



Установка батареек в пульт: откройте крышку отсека для батареек, вставьте 2 батарейки AAA, 1,5 В, соблюдая полярность. Закройте крышку отсека и закрепите ее винтом.

Устранение неисправностей

Проблема	Причины	Решения
Электромобиль не едет.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Низкий уровень заряда аккумулятора. 2. Сработал предохранитель. 3. Переключатель работает неверно. 4. Соединители аккумулятора выпали из разъемов. 5. Аккумулятор вышел из строя. 6. Неисправность электрической системы. 7. Поврежден мотор. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Зарядите аккумулятор полностью. 2. Выключите электромобиль и включите его через несколько минут. 3. Проверьте переключатель, замените его при необходимости. 4. Подключите соединители заново. 5. Замените аккумулятор. 6. Обратитесь в сервисный центр. 7. Обратитесь в сервисный центр.
Аккумулятор не заряжается.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Соединители аккумулятора выпали из разъемов. 2. Зарядное устройство не подключено. 3. Зарядное устройство не работает. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Подключите соединители заново. 2. Подключите зарядное устройство к розетке. 3. Замените зарядное устройство.
Электромобиль работает недолго.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Аккумулятор разрядился. 2. Срок службы аккумулятора истек. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Зарядите аккумулятор полностью. 2. Замените аккумулятор.
Во время зарядки аккумулятор нагревается или издает небольшой шум.	Стандартные химические реакции.	Это нормальный режим работы.
Электромобиль едет медленно.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Срок службы аккумулятора истек. 2. Аккумулятор разрядился. 3. Электромобиль перегружен. 4. Электромобиль работает на неровной поверхности. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Замените аккумулятор. 2. Зарядите аккумулятор полностью. 3. Снизьте нагрузку до 25 кг. 4. Используйте электромобиль на ровной поверхности.
Редуктор издает шум.	Редуктор поврежден.	Обратитесь в сервисный центр.
Электромобиль вибрирует/трясется во время движения.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Плохой контакт кабелей мотора. 2. Короткое замыкание в моторе. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Подключите кабели заново. 2. Обратитесь в сервисный центр.
Не работает звук.	Соединитель руля подключен неправильно.	Заново подключите соединитель в соответствии с инструкцией.
Электромобиль не останавливается.	Неисправность электрической системы.	Обратитесь в сервисный центр.



ВНИМАНИЕ

Для безопасного катания внимательно прочитайте меры безопасности, приведенные ниже:

- Сборка должна осуществляться только взрослыми. Не подпускайте детей к подвижным деталям.
- Изделие не предназначено для детей младше 3 лет из-за наличия мелких деталей.
- Во время катания ребенок должен быть пристегнут ремнем безопасности. Запрещено кататься вблизи источников огня.
- Ребенок всегда должен кататься только под присмотром взрослого.
- Ребенок всегда должен находиться в сиденье. Не разрешайте ему вставать и играть с педалью.
- Аккумулятор должны заряжать только взрослые. Заряжайте аккумулятор перед использованием.
- Во избежание удушья не подпускайте ребенка к пластиковым и другим упаковочным материалам.
- Не используйте детали стороннего производителя.
- Запрещено играть с зарядным устройством.
- Максимальная нагрузка на электромобиль — 25 кг. Не перегружайте изделие.
- Изделие предназначено для детей 3–8 лет.
- Не подключайте изделие к источникам питания, чья мощность превышает рекомендованную в данном руководстве. Не эксплуатируйте изделие во время зарядки.
- Используйте изделие с предохранителем.
- Запрещено кататься на проезжей части.
- Данное изделие не оснащено тормозным механизмом.

Информация о батарейках в пульте P/U

- Соблюдайте полярность при установке батареек.
- Не заряжайте одноразовые батарейки. Извлекайте из игрушки севшие батарейки.
- Не используйте одновременно старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Не допускайте короткого замыкания контактов.
- Все действия по зарядке аккумуляторных батареек должны осуществляться только взрослыми. Извлекайте аккумуляторные батарейки из изделия перед зарядкой.

Меры безопасности при зарядке аккумулятора

- Перед первым использованием заряжайте аккумулятор в течение 12 часов, чтобы продлить срок службы аккумулятора.
- Вставьте штекер зарядного устройства (пост. ток) в разъем для зарядки, затем подключите вилку зарядного устройства к розетке.
- Заряжайте аккумулятор после каждого использования в течение 8–12 часов, но не больше 12 часов.
- Во время зарядки аккумулятор и зарядное устройство могут нагреваться (не больше 60 °C).
- Если вода попала на электромобиль, не заряжайте аккумулятор — это может привести к короткому замыканию.
- Используйте только оригинальные аккумулятор и зарядное устройство во избежание короткого замыкания или повреждения аккумулятора и зарядного устройства.
- Заряжайте аккумулятор как минимум раз в месяц, если не пользуетесь изделием.

Меры безопасности при эксплуатации

- Проверяйте надежность крепления и соединения деталей перед каждым катанием.
- Не используйте изделие на проезжей части, наклонной поверхности, в канавах и других опасных местах.
- Не используйте изделие на таких гладких поверхностях, как мраморное или керамическое покрытие.
- Не переключайте направление вперед-назад во время движения электромобиля, делайте полную остановку перед переключением. Не разрешайте ребенку вставать в электромобиле.
- Не вносите изменения в электрическую схему электромобиля или в дополнительные электрические устройства. Не используйте изделие во время дождя и не допускайте попадания воды или другой жидкости на пульт радиоуправления и электромобиль. Используйте изделие вдали от источников огня во избежание повреждения электрики.
- Если во время катания перед электромобилем возникнет какое-либо препятствие, уберите ребенка из электромобиля и продолжите катание только после объезда препятствия.
- Не используйте электромобиль в помещении во избежание повреждения мебели или травмирования ребенка.
- Когда уровень заряда батареек в пульте становится низким, электромобилем можно управлять с помощью пульта только при движении вперед/назад, управление поворотами налево/направо становится недоступным, дальность радиоуправления сократится, электромобиль может трястись при катании и т. д. Своевременно заменяйте батарейки в пульте. Когда уровень заряда аккумулятора в электромобиле становится низким, звуковые и световые функции отключаются; остальные функции продолжают работать.
- Запрещено кататься двум и более детям одновременно. Максимальная нагрузка — 25 кг. После использования отключайте питание. При длительных перерывах в использовании электромобиля отключайте соединитель аккумулятора.
- Примечание: изображения изделия, его характеристики и содержание могут отличаться от реального изделия.

Обслуживание

- В целях безопасности регулярно проверяйте и обслуживайте изделие.
- Регулярно проверяйте крепления винтов, корпус и детали изделия на предмет наличия повреждений.
- Проверяйте каждую деталь перед сборкой и использованием.
- Разбирайте изделие аккуратно, в соответствии с инструкцией, чтобы не повредить его.
- Регулярно проверяйте зарядное устройство и аккумулятор, все провода, штекеры и вилку. В случае обнаружения повреждения отремонтируйте или замените необходимую деталь.
- Периодически очищайте изделие сухой тканью. Не используйте воду, чтобы не повредить электрические элементы изделия.

