

KREISS

Инструкция по эксплуатации




XG18819-9-C1

ВЕЛОСИПЕД-КОЛЯСКА

EAC

Функции

Внимание: крутящий момент затяжки 1,5 Н*М




Инструкция по сборке



1. Вставьте трубку T в вертикальную трубку передней вилки C. Соедините часть N с частью T в передней вилке с D2 с помощью самореза.




2. Закрепите колесо A в передней вилке C с помощью болта и гайки A2.



3. Нажмите на пружину M рулевого штока, затем проденьте через нижнюю часть рамы I.



4. Вставьте деталь X в рулевой шток, нажмите на пружинящую гайку до закрытия, затем наденьте пластиковый колпак на шток.



5. Вставьте ось R в трубку рамы I, затем вставьте оба колеса B в ось до щелчка.



6. Вставьте собранное переднее колесо в отверстие в раме. Возьмите деталь V и вставьте деталь D в трубку руля. Закрепите руль на передней вилке с помощью ключа.




7. Вставьте трубку сиденья N в панель сиденья I. Вставьте прокладку C2 в болт B2. Закрепите сиденье G на раме для сиденья N с помощью пластиковой гайки Y.




8. Вставьте подлокотник в трубку сиденья N, вставьте заглушку, затем зафиксируйте спинку S на раме O с помощью самореза, вставьте раму в трубу сиденья, зафиксируйте конструкцию пластиковой гайкой Y.




9. Вставьте переднюю часть рулевого штока P в соединительную деталь, а заднюю часть вставьте в рулевой стальной лист. Зафиксируйте конструкцию с помощью пластиковой гайки Y.





10. Вставьте верхнюю часть L в нижнюю рулевую трубку M.



11. Закрепите заднюю корзину на задней раме I, вставьте козырек K в пластиковую деталь рамы козырька O, затем зафиксируйте часть Q на заднем конце рамы козырька.



Сборка завершена!

Проверьте все детали перед использованием.

Функции




Открытое положение

Закрытое положение

По необходимости застегивайте пояс безопасности.



Складная подножка: сначала потяните, затем сложите.



Положение козырька можно регулировать.

! Предупреждение *(вниманию ответственных лиц)*

1. Внимательно прочитайте инструкцию перед началом катания и храните ее для дальнейшего использования. Безопасность вашего ребенка зависит от вас!
2. Велосипед-коляска предназначен для детей 1,5–3 лет. Максимальная нагрузка: 25 кг.
3. Велосипед не подходит детям старше 3 лет.
4. Не оставляйте ребенка на велосипеде без присмотра.

! Осторожно!

1. Не катайтесь на велосипеде вблизи порогов, лестниц или на неровных поверхностях. Это может привести к серьезным травмам!
2. Не используйте велосипед на дорогах, улицах и проезжих частях с уклоном.
3. Не разрешайте другому ребенку катить велосипед-коляску, когда там сидит малыш.
4. Не разрешайте детям кататься на велосипеде-коляске самостоятельно, без вашего контроля.
5. Взрослый должен собрать и проверить велосипед перед тем, как посадить в него ребенка.
6. Не катайтесь на велосипеде вблизи нагревательных приборов и плиты.
7. Не катайтесь на велосипеде при плохих погодных условиях, таких как дождь, снег и т. д.
8. Будьте осторожны! Для катания на велосипеде нужны навыки. Во избежание падений и столкновений, которые могут привести к травмам у ребёнка и окружающих, обучите ребенка катанию на велосипеде.

Обслуживание и уход

Во избежание травм от несчастных случаев регулярно проверяйте велосипед и ухаживайте за ним.

1. Проверяйте все детали перед использованием.
2. Для увеличения срока службы велосипеда регулярно смазывайте подвижные части.
3. Не используйте и не храните велосипед в местах с высокой температурой, а также в сырых и холодных условиях.
4. Не перегружайте велосипед.